

Entrée dans le véhicule

Pour permuter entre le déverrouillage d'une seule porte et de plusieurs portes, appuyez simultanément sur les boutons de verrouillage et déverrouillage pendant 3 secondes. Les feux de détresse clignotent deux fois pour confirmer le changement.

Vous pouvez également configurer cette fonction dans le menu de configuration du véhicule. Voir page **44**, **MENU DU TABLEAU DE BORD**.

Remarque : si, alors que le véhicule est déverrouillé, un signal sonore retentit, il peut s'agir d'une erreur de verrouillage. L'un des capteurs d'alarme peut présenter un défaut. Contactez un concessionnaire/réparateur agréé dès que possible.

OUVERTURE GÉNÉRALE

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de déverrouillage de la clé intelligente pour déverrouiller le véhicule et ouvrir toutes les vitres.

Appuyez sur un bouton de la clé intelligente pour annuler l'opération.

Remarque : l'ouverture générale peut être activée et désactivée à partir du menu **Config. véhicule** du tableau de bord. Voir page **44**, **MENU DU TABLEAU DE BORD**.

ACCÈS SANS CLÉ

L'accès sans clé permet d'ouvrir le véhicule si une clé intelligente se trouve à 1,0 m (3 ft) de la poignée de porte ou du commutateur externe du hayon.



La clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un téléphone intelligent, un ordinateur portable (y compris la sacoche de transport de celui-ci), une console de jeu ou autre fait obstacle. Tenez la clé intelligente éloignée de ce type d'appareil pour activer l'entrée sans clé ou le démarrage sans clé.

Remarque : il suffit que la clé intelligente se trouve sur le conducteur ou dans un sac ou une valise non métallique. Il n'est pas nécessaire que la clé soit en vue ou pointée vers le véhicule.

Pour entrer dans le véhicule, tirez simplement sur la poignée de porte. L'alarme se désarme et les portes se déverrouillent conformément au réglage de verrouillage/d'entrée actif (déverrouillage d'une ou de plusieurs portes). Les feux de détresse clignotent deux fois à titre de confirmation du déverrouillage. Les rétroviseurs extérieurs à commande électrique se déploient (s'ils étaient activés).

Remarque : si le déverrouillage d'une seule porte est le paramétrage de sécurité actuel et si une porte autre que la porte du conducteur est ouverte en premier lieu, toutes les portes se déverrouillent.

ÉMETTEURS DU SYSTÈME DE CLÉ INTELLIGENTE



Toute personne munie d'un appareil médical implanté doit se tenir à une distance minimale de 22 cm (8,7 in) de tout émetteur monté dans le véhicule. Cette précaution permet d'éviter les risques d'interférence entre le système et l'appareil. Voir page 298, **EMPLACEMENT DES ÉMETTEURS DE CLÉ INTELLIGENTE**.