

10. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Mode**. Lorsque le double affichage est installé, cette icône change et vous devez appuyer sur le bouton pour accéder à l'écran du double affichage.
11. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Téléphone**.
12. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Fonctions sup.**
13. Appuyez sur cette touche pour changer les raccourcis. Voir page **75, CONFIGURATION DE L'ÉCRAN TACTILE**.

UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE



N'exercez pas de pression excessive sur l'écran tactile lorsque vous sélectionnez les différents éléments.

ENTRETIEN DE L'ÉCRAN TACTILE



N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif sur l'écran tactile. Pour connaître les produits de nettoyage approuvés, adressez-vous à un concessionnaire/réparateur agréé.

CONFIGURATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Sélectionnez **Config.** dans le **menu d'accueil**.

L'écran de menu **Config.** est divisé en plusieurs catégories :

- Écran
- Système
- Commande vocale
- Audio

RÉGLAGES DE L'ÉCRAN

Fenêtre Volume: permet d'afficher/masquer la fenêtre contextuelle de volume.

Économiseur d'écran : permet de modifier l'économiseur d'écran.

Temp. retour menu accueil : des écrans de sélection de sous-menu peuvent être paramétrés pour retourner au **menu d'accueil** après un laps de temps prédéterminé.

Thème : permet de modifier l'aspect des boutons d'écran de l'écran tactile.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Button feedback (Son des touches) : appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le signal de confirmation des touches.

Ajust. horloge : sélection du format 12 ou 24 heures. Réglez sur l'heure actuelle. Sélectionnez **Date** pour modifier la date ou son format. Sélectionnez **Régler** pour mémoriser les nouveaux réglages.

***Remarque :** il est également possible de régler l'horloge à partir de l'affichage de l'heure sur l'écran tactile.*

Home menu shortcuts (Racc. accueil) : sélectionnez dans la liste affichée un maximum de deux éléments à afficher en tant que raccourcis sur le menu d'**accueil**. Sélectionnez **Clear (Effac.)** pour désélectionner les éléments en surbrillance.

Language (Langue) : sélectionnez la langue désirée. Sélectionnez une voix masculine (**Male**) ou féminine (**Female**). Appuyez sur **Change (Mod.)** pour sélectionner les alternatives de voix et d'affichage texte. Suivez les instructions à l'écran pour confirmer.

***Remarque :** certaines langues ne sont pas encore disponibles à la fois pour le texte d'affichage du système et le système de commande vocale. Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner une langue séparée pour la commande vocale.*