

10. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Mode**. Lorsque le double affichage est installé, cette icône change et vous devez appuyer sur le bouton pour accéder à l'écran du double affichage.
11. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Téléphone**.
12. Appuyez sur cette touche pour sélectionner le menu **Fonctions sup**.
13. Appuyez sur cette touche pour changer les raccourcis. Voir page **75, CONFIGURATION DE L'ÉCRAN TACTILE**.

## UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE



N'exercez pas de pression excessive sur l'écran tactile lorsque vous sélectionnez les différents éléments.

## ENTRETIEN DE L'ÉCRAN TACTILE



N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif sur l'écran tactile. Pour connaître les produits de nettoyage approuvés, adressez-vous à un concessionnaire/réparateur agréé.

## CONFIGURATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Sélectionnez **Config.** dans le **menu d'accueil**.

L'écran de menu **Config.** est divisé en plusieurs catégories :

- Écran
- Système
- Commande vocale
- Audio

## RÉGLAGES DE L'ÉCRAN

**Fenêtre Volume:** permet d'afficher/masquer la fenêtre contextuelle de volume.

**Économiseur d'écran :** permet de modifier l'économiseur d'écran.

**Temp. retour menu accueil :** des écrans de sélection de sous-menu peuvent être paramétrés pour retourner au **menu d'accueil** après un laps de temps prédéterminé.

**Thème :** permet de modifier l'aspect des boutons d'écran de l'écran tactile.

## PARAMÈTRES DU SYSTÈME

**Button feedback (Son des touches) :** appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le signal de confirmation des touches.

**Ajust. horloge :** sélection du format 12 ou 24 heures. Réglez sur l'heure actuelle. Sélectionnez **Date** pour modifier la date ou son format. Sélectionnez **Régler** pour mémoriser les nouveaux réglages.

***Remarque :** il est également possible de régler l'horloge à partir de l'affichage de l'heure sur l'écran tactile.*

**Home menu shortcuts (Racc. accueil) :** sélectionnez dans la liste affichée un maximum de deux éléments à afficher en tant que raccourcis sur le menu d'**accueil**. Sélectionnez **Clear (Effac.)** pour désélectionner les éléments en surbrillance.

**Language (Langue) :** sélectionnez la langue désirée. Sélectionnez une voix masculine (**Male**) ou féminine (**Female**). Appuyez sur **Change (Mod.)** pour sélectionner les alternatives de voix et d'affichage texte. Suivez les instructions à l'écran pour confirmer.

***Remarque :** certaines langues ne sont pas encore disponibles à la fois pour le texte d'affichage du système et le système de commande vocale. Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner une langue séparée pour la commande vocale.*