



Lorsque des enfants voyagent à l'arrière du véhicule, appuyez sur le bouton de l'interrupteur de neutralisation pour neutraliser le mouvement des vitres. L'utilisation des vitres par des enfants en bas âge peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

3. Commutateur d'ouverture/fermeture de store du toit : pour ouvrir le store, appuyez sur l'arrière du commutateur, puis relâchez-le. Le store coulissant s'ouvre complètement.
Pour fermer le store, appuyez sur l'avant du commutateur jusqu'à la première position et relâchez-le. Le store se ferme complètement. Une pression supplémentaire arrête le mouvement du store.
Vous pouvez aussi pousser sur la partie avant du commutateur jusqu'à la deuxième position, puis maintenir la pression jusqu'à ce que le store atteigne la position souhaitée. Relâchez alors le commutateur.

Si vous souhaitez tout de même relever la vitre, la procédure de neutralisation de la protection antipincement est la suivante :

1. Lorsque vous essayez de relever la vitre, le système antipincement empêche le mouvement et abaisse légèrement la vitre.
2. Dans les 10 secondes qui suivent, essayez à nouveau de relever la vitre : le système antipincement empêche le mouvement et abaisse légèrement la vitre.
3. Essayez de relever la vitre une troisième fois. Cette fois-ci, maintenez le commutateur vers le haut. Continuez d'appuyer sur le commutateur jusqu'à fermeture complète de la vitre.

Remarque : si cette procédure ne permet pas de débloquer la vitre, la réinitialisation du fonctionnement de la vitre peut s'avérer nécessaire.

PROTECTION ANTI-PINCEMENT



Lors de la fermeture d'une vitre ou du store de toit, l'obstruction de toute partie du corps peut provoquer de graves blessures.



Avant de fermer une vitre ou le store de toit, veillez à ce que tous les occupants soient suffisamment éloignés des ouvertures. Malgré le système antipincement, des blessures graves ou mortelles sont possibles.

Grâce à la protection antipincement, le mouvement de la vitre ou du store de toit s'interrompt lorsqu'un obstacle ou une résistance sont détectés. Inspectez la vitre ou le store de toit et retirez les obstacles éventuels (givre, etc.).