

- Appuyez une fois sur cette touche pour une lecture aléatoire des plages du CD, dossier MP3, dossier d'appareil USB ou de la liste de lecture de l'iPod® actuellement sélectionné(e). Un message **Aléat.** s'affiche.
- Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour une lecture aléatoire des plages du CD, disque MP3, dossiers USB ou plages de l'appareil multimédia ou des plages chargées dans le changeur de CD. **Shuffle all** (Tout aléat.) s'affiche.
- Appuyez à nouveau brièvement pour annuler le mode Aléatoire.

**Remarque :** le mode Aléatoire n'est pas disponible avec les dispositifs à technologie sans fil **Bluetooth®**.

## 12. Ignorer/balayer vers l'arrière :

- Appuyez brièvement sur la touche dans les 3 secondes de lecture de la piste pour passer à la piste précédente.
- Appuyez brièvement sur la touche après 3 secondes de lecture de la piste pour passer au début de la piste en cours.
- Appuyez longuement sur la touche pour parcourir la piste actuelle en arrière. La lecture reprend quand la touche est relâchée.

## CONNEXIONS DES APPAREILS MULTIMÉDIA PORTABLES

Vous pouvez connecter des appareils portables aux prises situées dans la boîte de rangement centrale. Les passagers arrière peuvent brancher leur appareil à l'arrière de la console centrale. Le système prend en charge les appareils portatifs suivant :

- Périphériques de stockage externes USB (clé USB, par ex.). Les appareils doivent utiliser le format de fichiers FAT ou FAT32.
- iPod (les iPod Classic, iPod Touch, iPhone et iPod Nano sont compatibles, même si le fonctionnement intégral des appareils plus anciens n'est pas garanti). La fonction aléatoire de l'iPod n'est pas garantie.
- Périphérique auxiliaire (appareil audio personnel, lecteurs MP3, tous les iPod).

**Remarque :** les périphériques auxiliaires ne peuvent pas être commandés via l'écran tactile.

Si vous connectez un iPod, une unité de stockage de masse ou un dispositif à technologie sans fil **Bluetooth®**, vous pouvez les commander et parcourir les données enregistrées à partir de l'écran tactile. La plupart des commandes sont identiques à celles du lecteur de CD.



Veillez débrancher votre iPod en quittant le véhicule. Dans le cas contraire, la batterie de votre iPod risque de se décharger.

**Remarque :** le système audio lit les fichiers MP3, WMA et AAC.

Afin d'optimiser la qualité d'écoute, nous vous recommandons de recourir à la compression sans perte pour tous les fichiers destinés aux appareils USB ou iPod. Si ce n'est pas le cas, le débit binaire minimal recommandé pour les fichiers compressés doit être de 192 kb/s (un débit binaire plus élevé est vivement recommandé).

**Remarque :** iPod est une marque commerciale d'Apple Computer Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.