



2. Une fois que l'aérateur a été ouvert à l'aide de la molette, la direction du débit d'air peut être réglée à l'aide de la commande de direction.

Remarque : l'aérateur ne peut être refermé qu'à l'aide de la molette. L'aérateur peut être fermé, quelle que soit la position de la commande de direction.

-  Ne pas insérer d'objets dans les aérateurs, ni leur accrocher le moindre objet, tel que les crayons, désodorisants, etc.
-  Ne pas utiliser de force excessive en actionnant la commande d'évent ou la molette.

SIÈGES CHAUFFANTS

Remarque : le chauffage de sièges utilise une part importante de la puissance de la batterie. Il fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne.

Sièges chauffants avant

Appuyez sur le bouton de siège chauffant avant concerné pour l'activer. Un menu contextuel apparaît sur l'écran tactile.

- Appuyez sur l'icône représentant une flèche vers le haut pour l'activer à température maximale (3 barres rouges).
- Appuyez une ou deux fois sur l'icône représentant une flèche vers le bas pour réduire le réglage (2 puis 1 barre(s) rouge(s)).
- Appuyez une troisième fois sur la flèche vers le bas pour couper le siège chauffant.

Sièges chauffants arrière

Remarque : si cette fonction est installée, les sièges chauffants arrière (sans climatisation) ne peuvent être commandés qu'au moyen des commutateurs situés à l'arrière de la console centrale.

Appuyez sur le bouton de siège chauffant arrière concerné pour activer le système de chauffage de siège requis au réglage maximum ; les 3 témoins du bouton s'allument.

Appuyez une seconde fois pour régler le siège chauffant en position centrale (moyenne) ; 2 témoins s'allument.

Appuyez une seconde fois pour régler le siège chauffant en position la plus basse ; 1 témoin s'allume.

Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour éteindre le système.

SIÈGES CLIMATISÉS

Remarque : les sièges climatisés ne fonctionnent que lorsque le moteur est en marche.

Appuyez sur le bouton de siège climatisé avant concerné pour l'activer. Un menu contextuel apparaît sur l'écran tactile.

Ventilation d'air chaud

- Appuyez sur l'icône représentant une flèche vers le haut pour activer le chauffage à la température maximale (3 barres rouges).
- Appuyez une ou deux fois sur l'icône représentant une flèche vers le bas pour réduire la température du chauffage (2 puis 1 barre(s) rouge(s)).
- Appuyez une troisième fois sur la flèche vers le bas pour couper la ventilation du siège.

Ventilation d'air froid

- Appuyez sur l'icône représentant une flèche vers le bas pour activer le refroidissement à la température maximale (3 barres rouges).
- Appuyez une ou deux fois sur l'icône représentant une flèche vers le haut pour réduire la température de refroidissement (2 puis 1 barre(s) rouge(s)).