

Présélect. vol. : réglez le volume pour les systèmes disponibles (annonces, aide au stationnement, téléphone, voix, etc.).

RÉGLAGES DE COMMANDE VOCALE

- **Liste des commandes** : appuyez sur la touche "I" située à côté de chaque commande pour afficher d'autres manières d'invoquer la même commande.
- **Voicetags** (Identif. vocaux) : affichez les catégories. Sélectionnez une catégorie pour gérer les identifiants vocaux du système choisi. Voir page **174, IDENTIFIANTS VOCAUX**.
- **Guide d'utilisation** : sélectionnez pour afficher des instructions succinctes du système de commande vocale. Sélectionnez **Didacticiel vocal** pour des instructions détaillées (annulez via la fenêtre affichée ou en maintenant enfoncée la touche Voice (Voix)).
- **Préférences** (Préférences) : sélectionnez pour modifier les réglages suivants :
 - **Profil vocal** : le système vocal peut être entraîné pour une meilleure reconnaissance d'une voix ou d'un accent particulier. Le réglage par défaut est **Stand**. Pour élaborer un profil vocal pour **User 1** (Util. 1) ou **User 2** (Util. 2), il est nécessaire d'exécuter d'abord un programme d'apprentissage.
Pour le premier apprentissage, sélectionnez **User 1** (Util. 1) ou **User 2** (Util. 2) et suivez les instructions textuelles et sonores.
 - **Voice feedback** (Retour vocal) : sélectionnez **On/Off** (Activé/Désactivé).
 - **Volume de retour** : réglez le volume à l'aide des boutons +/- . Le volume ne peut pas être réglé à zéro.

- **Voice training** (Apprent. vocal) : sélectionnez pour accéder au programme d'apprentissage vocal conçu pour permettre au système de mieux reconnaître les caractéristiques vocales d'un utilisateur. Sélectionnez **Util. 1** ou **Util. 2** et suivez les instructions textuelles et vocales. Voir page **174, APPRENTISSAGE VOCAL**.

La session d'apprentissage peut être annulée à tout moment en appuyant sur la fenêtre contextuelle affichée à l'écran ou en appuyant de manière prolongée sur le bouton de commande vocale au volant. Voir page **173, UTILISATION DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE**.

SÉLECTION DU MODE VOITURIER

Le mode voiturier permet de laisser à un gardien de parking le soin de conduire et verrouiller le véhicule, sans lui donner accès au coffre à bagages. Le mode voiturier bloque l'accès à l'écran tactile afin d'empêcher toute utilisation de vos numéros de téléphone ou adresses de navigation.

Chaque fois que le mode voiturier est utilisé, un numéro d'identification personnel (PIN) doit être saisi.

1. Dans le **menu d'accueil**, sélectionnez **Voitur**.
2. Entrez un code PIN à 4 chiffres facile à retenir. Vous serez invité à confirmer le code. Pour annuler le code PIN, sélectionnez **Delete** (Effacer). Si le code PIN est annulé, ou mal saisi, vous serez invité à le saisir à nouveau.
3. **Valet mode activated** (Mode voiturier activé) : s'affiche pour indiquer qu'un code PIN a été accepté.

Le coffre à bagages est maintenant verrouillé en mode voiturier et l'écran **Valet mode On** (Mode voiturier activé) s'affiche.