

1. Depuis le **Menu nav**, appuyez sur **Plus....**
2. Sélectionnez **Lieux Enregistrés**.
3. Sélectionnez **Avoid points** (Pts à éviter).
4. Sélectionnez **Add** (Ajouter).
5. Déterminez l'emplacement de la zone à éviter dans le menu **Saisie dest**. Appuyez sur **OK** pour activer la vue où la taille de la zone à éviter peut être spécifiée. La taille de la zone peut être ajustée grâce aux symboles "+" et "-".
6. Appuyez sur **OK** pour activer la zone à éviter.
7. Appuyez sur **OK** ; la zone à éviter est à présent définie et enregistrée.

Pour modifier ou supprimer une zone à éviter de la liste enregistrée :

1. Depuis le **Menu nav**, appuyez sur **Plus....**
2. Sélectionnez **Lieux Enregistrés**.
3. Sélectionnez **Avoid points** (Pts à éviter).
4. Dans le sous-menu, sélectionnez **Edit** (Modifier) ou **Delete** (Effacer).

## ITINÉRAIRE FACILE

Dans le menu **Route options** (Options d'itinéraire), **Easy Route** (Itinéraire facile) peut être **activé** ou **désactivé**.

Lorsque **On** (Activé) est sélectionné, **Easy Route** (Itinéraire facile) modifie les paramètres de calcul de la fonction **Alt.** (Itinéraires alternatifs), afin de réduire :

- les carrefours ;
- les changements de direction ;
- les changements de direction qui coupent des voies de circulation ;
- la priorité des routes secondaires ;
- les embranchements et manœuvres complexes.

## APPRENDRE ITINÉRAIRE

Dans le menu **Route options** (Options d'itinéraire), vous pouvez **activer** ou **désactiver** la fonction **Learn Route** (Apprendre itin.).

Lorsque **On** (Activé) est sélectionné, si vous effectuez trois fois le même écart par rapport à l'itinéraire proposé, le système mémorisera alors cette déviation et vous la proposera désormais comme itinéraire normal. Sélectionnez **Reset all routes** (Effacer tout) pour effacer les itinéraires appris et retourner aux paramètres par défaut.

## GUIDAGE VOCAL

Pour activer ou désactiver le guidage vocal tout en conservant la fonction de guidage, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Menu nav** sur l'écran de navigation.
2. Appuyez sur la touche **Guid. vocal itin.** La touche est mise en surbrillance lorsque le guidage vocal est activé.

## ANNULER LE GUIDAGE

Pour effacer l'itinéraire, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Menu nav** sur l'écran de navigation.
2. Appuyez sur la touche **Arrêter guidage**.

## SÉLECTION DE CI RAPIDES

Pour sélectionner un CI rapide, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la carte pour afficher les options supplémentaires.
2. Appuyez sur la touche **Point of interest** (POI) (Centres d'intérêt (CI)).