

- O**
- Ordinateur de bord.....45
    - consommation de carburant.....46
    - distance du trajet.....46
    - gamme de carburant.....46
    - réinitialisation.....46
    - vitesse moyenne.....46
  - Ouverture du capot.....226
  - Ouverture générale.....8
  - Ouvre-porte de garage.....69
    - assistance.....71
    - effacement de toute la programmation.....70
    - portail d'entrée.....71
    - programmation.....69
    - programmation d'un dispositif à code tournant.....70
    - programmation d'un seul bouton.....71
- P**
- Panne de carburant.....219
  - Passage à gué
    - aide de l'écran tactile.....136
  - Passer un appel.....216
  - Peinture
    - réparation.....238
  - Phares.....53
    - adaptatifs.....56
    - assistant de feux de route.....54
    - circulation à l'étranger.....55
    - condensation.....55
    - dépose.....229
    - faisceau lumineux.....55
    - feux de jour.....54
    - lave-glace.....62
    - réglage du niveau.....55
    - remplacement des ampoules.....228
    - spécifications des ampoules.....297
    - témoin (AFS).....50
    - témoin de feux de route.....52
    - témoin de l'assistant de feux de route.....52
    - temporisation d'extinction.....54
    - xénon.....228
  - Phares adaptatifs.....56
  - Phares automatiques
    - détection d'essuie-glace.....55
  - Phares au xénon.....228
  - Pièces.....224
  - Pneus
    - chaînes à neige.....268
    - classes de vitesse.....263
    - dégradation dans le temps.....267
    - de rechange.....266
    - entretien des pneus.....263
    - hiver.....267
    - informations importantes.....278
    - kit de réparation.....272
    - méplats.....267
    - pièces de rechange de taille normale.....271
    - pression de gonflage.....264
    - procédure de réparation.....273
    - réglementation pour l'Inde.....269
    - remplacement.....271
    - repères sur le flanc.....262
    - repères sur le flanc des pneus.....262
    - roue de secours à usage temporaire.....271
    - sécurité lors de la réparation des pneus.....272
    - TPMS.....270
      - témoin.....51
    - utilisation de la roue de secours.....278
    - utilisation du kit de réparation.....273
    - valves.....266
  - Pneus d'hiver.....267
  - Pneus de rechange.....266
  - Poids.....293
  - Poids du véhicule.....293
  - Points d'ancrage (bagages).....87
  - Points d'ancrage (ISOFIX).....36
  - Points d'ancrage de la sangle.....37
  - Points d'ancrage ISOFIX.....36
  - Points de remorquage.....283
  - Porte-bagages
    - pour toit.....86
  - Position assise correcte.....21
  - Position de repos hiver.....233
  - Pressions
    - pneus.....264