

O

Ordinateur de bord.....	45
consommation de carburant.....	46
distance du trajet.....	46
gamme de carburant.....	46
réinitialisation.....	46
vitesse moyenne.....	46
Ouverture du capot.....	226
Ouverture générale.....	8
Ouvre-porte de garage.....	69
assistance.....	71
effacement de toute la programmation.....	70
portail d'entrée.....	71
programmation.....	69
programmation d'un dispositif à code tournant.....	70
programmation d'un seul bouton.....	71

P

Panne de carburant.....	219
Passage à gué	
aide de l'écran tactile.....	136
Passer un appel.....	216
Peinture	
réparation.....	238
Phares.....	53
adaptatifs.....	56
assistant de feux de route.....	54
circulation à l'étranger.....	55
condensation.....	55
dépose.....	229
faisceau lumineux.....	55
feux de jour.....	54
lave-glace.....	62
réglage du niveau.....	55
remplacement des ampoules.....	228
spécifications des ampoules.....	297
témoin (AFS).....	50
témoin de feux de route.....	52
témoin de l'assistant de feux de route.....	52
temporisation d'extinction.....	54
xénon.....	228
Phares adaptatifs.....	56

Phares automatiques	
détection d'essuie-glace.....	55
Phares au xénon.....	228
Pièces.....	224
Pneus	
chaînes à neige.....	268
classes de vitesse.....	263
dégradation dans le temps.....	267
de rechange.....	266
entretien des pneus.....	263
hiver.....	267
informations importantes.....	278
kit de réparation.....	272
méplats.....	267
pièces de rechange de taille normale.....	271
pression de gonflage.....	264
procédure de réparation.....	273
réglementation pour l'Inde.....	269
remplacement.....	271
repères sur le flanc.....	262
repères sur le flanc des pneus.....	262
roue de secours à usage temporaire.....	271
sécurité lors de la réparation des pneus.....	272
TPMS.....	270
témoin.....	51
utilisation de la roue de secours.....	278
utilisation du kit de réparation.....	273
valves.....	266
Pneus d'hiver.....	267
Pneus de rechange.....	266
Poids.....	293
Poids du véhicule.....	293
Points d'ancrage (bagages).....	87
Points d'ancrage (ISOFIX).....	36
Points d'ancrage de la sangle.....	37
Points d'ancrage ISOFIX.....	36
Points de remorquage.....	283
Porte-bagages	
pour toit.....	86
Position assise correcte.....	21
Position de repos hiver.....	233
Pressions	
pneus.....	264