

DOUBLE VERROUILLAGE



Ne verrouillez jamais le véhicule à double tour lorsque des personnes ou des animaux se trouvent à l'intérieur. En cas d'urgence, ils ne pourraient pas sortir du véhicule et les services d'urgence ne pourraient pas les faire sortir rapidement.

Le double verrouillage empêche l'ouverture des portes que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur du véhicule. Les portes ne peuvent être ni déverrouillées ni ouvertes de l'intérieur du véhicule en cas de double verrouillage.

Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire qui peut s'avérer utile lorsque le véhicule reste sans surveillance. Le véhicule ne peut être ouvert en brisant une vitre et en actionnant les serrures intérieures de porte et les manettes de déverrouillage.

En outre, le double verrouillage active le système d'alarme complet, avec détection d'intrusion (selon le marché) et d'inclinaison. Lorsque le véhicule bénéficie du double verrouillage, l'alarme se déclenche dans les cas suivants :

- Le capot, le hayon ou une porte sont ouverts.
- Un mouvement est détecté dans l'habitacle.
- Une vitre, le pare-brise, la lunette arrière ou la vitre du toit panoramique sont brisés.
- Le véhicule se lève ou s'incline.

Sur certains marchés où l'alarme sonore de débranchement de la batterie est montée, les événements suivants déclenchent également l'alarme :

- La batterie du véhicule est débranchée.
- Une tentative de déconnexion de la sirène d'alarme est détectée.

Remarque : dans ce mode, les courants d'air créés par une vitre laissée ouverte risquent de déclencher l'alarme. Aussi, veuillez à fermer complètement les vitres avant d'activer le double verrouillage du véhicule.

CONFIRMATION DE VERROUILLAGE

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir verrouillé et armé le véhicule (simple ou double verrouillage), appuyez sur le bouton de verrouillage de la clé intelligente ou, si l'entrée sans clé est disponible, appuyez sur le capteur de verrouillage de la poignée de porte extérieure. Les feux de détresse clignotent une fois pour indiquer et confirmer l'état de verrouillage actuel.

Remarque : si le véhicule n'a **pas** encore été verrouillé et armé, appuyez sur la touche de verrouillage pour verrouiller le véhicule par verrouillage simple. Pour activer le double verrouillage, appuyez une deuxième fois sur ce bouton le cas échéant.

REVERROUILLAGE ET RÉARMEMENT AUTOMATIQUES DE L'ALARME

Si vous n'ouvrez pas une porte, le hayon ou le capot dans un délai de 40 secondes après le déverrouillage du véhicule à l'aide de la clé intelligente, toutes les portes se reverrouillent automatiquement (à l'état de verrouillage précédent) et l'alarme se réarme.

ERREUR DE VERROUILLAGE

Un verrouillage incorrect avec la clé intelligente peut se produire dans les cas suivants :

- Une ou plusieurs portes, le capot ou le hayon ne sont pas bien fermés.
- Le contact est mis.
- Une clé intelligente est restée à l'intérieur du véhicule.