

## Vue d'ensemble du système audio standard

3. Sélectionnez **son**. Les réglages des graves, des aigus, de l'équilibre gauche/droit et de l'équilibre avant/arrière sont possibles au moyen de commandes de navigation.
4. Effleurez **OK** pour enregistrer les réglages et retourner à l'écran précédent.

***Remarque** : si vous ne procédez à aucun réglage dans les quelques secondes qui suivent, l'écran précédent s'affiche à nouveau.*

### LICENCE

Voir page **147**, **LICENCE**.