

- inclinaison du rétroviseur en marche
 arrière.....64
 manuels.....63
 Rétroviseurs extérieurs chauffants.....64
 Roue de secours.....278
 utilisation de cales de roue.....278
 Roues et pneus
 chaînes à neige.....268
 changement d'un pneu.....271
 classes de vitesse des pneus.....263
 contrôle de la pression après
 réparation.....275
 dégradation dans le temps.....267
 de rechange.....266
 entretien des pneus.....263
 étiquette de pneu.....286
 kit de réparation.....272
 mépals.....267
 parallélisme des roues.....293
 pièces de rechange de taille normale.....271
 pneus d'hiver.....267
 pression de gonflage.....264
 procédure de réparation.....273
 réglementation pour l'Inde.....269
 réparation d'une crevaison.....272
 repères sur le flanc des pneus.....262
 roue de secours à usage temporaire.....271
 sécurité lors de la réparation d'une
 crevaison.....272
 spécifications.....297
 témoin du TPMS.....51
 TPMS.....270
 utilisation du kit de réparation.....273
 valves.....266
- S**
- Saisie d'une destination.....188
 code postal.....190
 zone de recherche.....187
 Sécurité
 alarme.....224
 capteur d'inclinaison.....17
 alarme sonore de débranchement de la
 batterie.....17
 avertissement de rappel de ceinture de
 sécurité.....31
 carburant et ravitaillement.....217
 ceintures de sécurité.....30
 confirmation de verrouillage.....15
 entretien des pneus.....263
 erreur de verrouillage de fermeture.....15
 huile moteur usagée.....225
 nettoyage des ceintures de sécurité.....237
 position assise correcte.....21
 pression des pneus.....264
 prétensionneurs de ceinture de sécurité.....29
 reverrouillage automatique et armement.....15
 sièges pour enfants de grande taille.....36
 témoin des ceintures de sécurité.....49
 utilisation des ceintures de sécurité.....28
 utilisation du téléphone.....177, 214
 verrouillage de sécurité enfant.....32
 verrouillage simple.....14
 Sécurité au garage
 composants chauds.....225
 composants électriques.....225
 gaz d'échappement.....225
 levage sur cric.....225
 précautions relatives à la batterie.....225
 ventilateurs du moteur.....225
 Sécurité de ravitaillement de carburant.....220
 Sécurité des occupants
 avertissement de rappel de ceinture de
 sécurité.....31
 nettoyage des ceintures de sécurité.....237
 prétensionneurs de ceinture de sécurité.....29
 sangles d'attache du siège enfant.....37
 sécurité d'utilisation des ceintures de
 sécurité.....30
 sièges enfant recommandés.....35
 témoin des ceintures de sécurité.....49
 utilisation des ceintures de sécurité.....28
 Sécurité enfant
 enfants de grande taille.....36
 installation de l'ISOFIX.....36
 liste de contrôle.....35
 points d'ancrage de la sangle.....37
 points d'ancrage ISOFIX.....36

- positionnement.....33
- sangles d'attache.....37
- sièges enfant recommandés.....35
- sièges enfants.....32
- sièges rehausseurs.....36
- verrouillage et blocage des vitres.....32
- Sélecteur de gamme rotatif.....102
- Sélecteur de rapport
 - dysfonctionnement.....102
- Sélection d'une piste du CD.....212
- Sélection de CI rapides.....189
- Sélection du mode voiturier.....76
- Sièges
 - accès au siège arrière.....22
 - appuie-tête arrière.....25
 - appuie-tête avant.....25
 - avant électriques.....20
 - avant manuels.....19
 - chauffants.....80
 - climatisés.....80
 - déplacement de siège limité.....21
 - installation de l'ISOFIX.....36
 - liste de contrôle du dispositif de retenue pour enfant.....35
 - mémoire de position.....21
 - nettoyage des ceintures de sécurité.....237
 - position assise correcte.....21
 - positionnement du siège enfant.....33
 - rabattage et relevage du siège arrière.....24
 - sangles d'attache du siège enfant.....37
 - sièges enfant recommandés.....35
 - sièges enfants.....32
 - témoin des ceintures de sécurité.....49
- Sièges arrière
 - rabattage et relevage.....24
- Sièges chauffants.....80
- Sièges climatisés.....80
- Sièges électriques.....20
 - accès au siège arrière.....22
 - déplacement de siège limité.....21
 - mémoire de position.....21
- Sièges manuels.....19
- Sièges rehausseurs pour enfants de grande taille.....36
- Sortie du véhicule
 - armement de l'alarme.....14
 - confirmation de verrouillage.....15
 - double verrouillage.....15
 - erreur de verrouillage de fermeture.....15
 - fermeture générale.....16
 - serrures et leviers d'ouverture des portes.....17
 - verrouillage intérieur.....17
 - verrouillage sans clé.....16
 - verrouillage simple.....14
- Spécifications
 - capacité du réservoir de carburant.....221
 - carburant.....221
 - dimensions.....295
 - emplacement des étiquettes.....286
 - éthanol.....217
 - liquides.....289
 - lubrifiants.....289
 - méthanol.....217
 - moteur.....288
 - MTBE.....218
 - parallélisme des roues.....293
 - poids.....293
 - réglage des pédales d'embrayage et de frein.....294
 - roues et pneus.....297
 - Spécifications de lubrifiants.....289
 - SRS.....39
 - témoin d'airbag.....50
 - Stationnement mains libres.....117
 - dépannage de l'aide au stationnement.....120
 - limites de l'aide au stationnement.....119
 - sélection de l'aide au stationnement.....116
 - Store de toit
 - fonctionnement.....73
 - Store de toit panoramique
 - fonctionnement.....72
 - Suspension
 - dynamique adaptative.....106
 - Suspension pneumatique
 - dynamique adaptative.....106
 - Symboles du manuel.....2
 - Système antivol.....224