

- **Announcements** (Bulletins d'information) : sélectionnez un bulletin d'alarme et jusqu'à 3 autres types d'annonces (circulation, info, etc.) dans la liste. Les annonces choisies interrompent la diffusion du programme actuel lorsqu'elles sont émises.
7. **Liste des canaux** : appuyez sur cette touche pour afficher la liste des ensembles et des canaux disponibles. La liste peut être triée par **Ensemble**, **Channel** (Canal), **Subchannel** (Chaîne sec.) ou par **Category** (Catégorie).
- Si un **Ensemble** est sélectionné dans la liste, tous les canaux disponibles de cet ensemble s'affichent.
  - Le tri par **Subchannel** (Chaîne sec.) est disponible uniquement lorsque le canal en cours transmet des canaux secondaires.
  - Si **Category** (Catégorie) est sélectionnée, sélectionnez la catégorie choisie pour afficher les canaux correspondants, avant de faire votre choix dans la liste.
- Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur la touche de retour pour revenir au menu DAB principal.
8. **Chaîne sec.** : si des canaux secondaires sont transmis par le canal en cours, ce bouton d'écran est actif. Choisissez cette option pour autoriser des canaux secondaires, puis sélectionnez le canal secondaire requis au moyen des touches de recherche vers le bas/vers le haut.
9. **Synt. auto** : sélectionnez pour balayer tous les ensembles et canaux DAB disponibles. Cette opération doit être exécutée avant d'utiliser la radio DAB pour la première fois.

Auto-tune (Syntonisation automatique) est également utile lors de déplacements sur de longues distances, afin de pouvoir s'accorder sur les ensembles régionaux. Pendant la syntonisation automatique, le déroulement de la syntonisation s'affiche. Le processus de syntonisation automatique n'affectera pas les présélections actuelles, mais certaines d'entre elles peuvent ne pas fonctionner si le canal associé n'est plus disponible (**No reception** (Aucune réception) s'affiche).

10. **Préréglages stations** : chaque gamme d'ondes autorise 6 préréglages.
- Appuyez brièvement pour accorder la radio sur la station mémorisée dans ce préréglage.
  - Appuyez longuement sur cette touche pour mémoriser la station actuelle dans ce préréglage (la radio se coupe pendant la mémorisation de la station).
  - Utilisez les boutons de recherche du volant pour sélectionner la station préréglée suivante ou précédente.

***Remarque** : si vous tentez de sélectionner une station préréglée indisponible ou non valable, **No reception** (Aucune réception) s'affiche.*

## PARAMÈTRES RADIO DAB

Sous **Réglages** :

- Si le paramètre **Link DAB** (Lien rad num) est actif et que la puissance du signal de l'émetteur sélectionné tombe sous un certain seuil, le système audio tente automatiquement de rechercher d'autres ensembles accessibles pour trouver une station du même nom.