



N'utilisez pas l'aide au stationnement dans les cas suivants :

- Une roue de secours à usage temporaire est utilisée.
- Un capteur est endommagé ou le pare-chocs est suffisamment endommagé pour affecter un point de fixation du capteur.
- Un capteur est obstrué par les éléments rattachés au véhicule, par exemple : revêtements de pare-chocs, crémaillère pour vélos, remorque, autocollants, etc.
- Le véhicule permet de transporter une charge qui dépasse la périphérie du véhicule, comme une remorque par exemple.

Remarque : toutes les portes et le hayon doivent être complètement fermées.

Remarque : pendant les manœuvres d'assistance au stationnement, le système d'aide au stationnement reste actif et retentit lorsque des objets sont détectés près du véhicule.

Remarque : une manœuvre de stationnement peut être annulée à tout moment en saisissant/tournant le volant ou en appuyant sur la touche d'aide au stationnement.

Remarque : dans une situation où les rangées de véhicules stationnés sur un côté de la route sont suffisamment proches pour que l'assistance au stationnement les détecte, si l'assistance au stationnement détermine que l'espace de manœuvre est insuffisant pour la marche arrière de stationnement, l'espace est rejeté, même si le conducteur croit que l'espace est suffisant pour lui faire stationner le véhicule. Le conducteur conserve la possibilité de désactiver l'aide au stationnement et de tenter la manœuvre manuelle.

AIDE AU STATIONNEMENT

L'aide au stationnement vous assiste dans vos manœuvres de stationnement lorsque la place est limitée. Pour l'activer, appuyez sur la touche d'aide au stationnement jusqu'à l'option souhaitée.

1. L'écran d'aide au stationnement apparaît sur l'afficheur de messages, avec le message **Recherche en cours**. Tous les messages d'aide au stationnement apparaissent dans l'afficheur de messages. Prenez les mesures appropriées lorsqu'un message écrit ou sonore vous y invite. Lors du déplacement du véhicule en marche avant, la taille des espaces de stationnement potentiels est évaluée.

Remarque : à la première activation, l'aide au stationnement recherche une place de stationnement du côté passager du véhicule. Pour détecter une place du côté conducteur, activez le clignotant de ce côté.

Remarque : pour un fonctionnement efficace de l'aide au stationnement, maintenez une distance de 0,5 à 1,5 mètre (1,6 à 4,9 ft) entre votre véhicule et la rangée de véhicules stationnés/obstacles dans laquelle vous désirez stationner.

Remarque : la fonction de recherche automatique est active lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 30 km/h (18 mi/h). Lorsque l'aide au stationnement est activée, un espace peut déjà être enregistré. Pour obtenir un espace déjà enregistré de l'autre côté, activez le clignotant de ce côté.

2. Une brève tonalité de confirmation retentit lorsqu'un espace adéquat est détecté ; le message **Espace trouvé** s'affiche. Le message **Drive forward** (Avancer) ou **Stop! and release wheel** (Stop! Relâcher volant) s'affiche en fonction de la position actuelle du véhicule.