

En cas de défaillance, il reste allumé et l'afficheur de messages indique **DSC NOT AVAILABLE (DSC INDISPONIBLE)**. Vous pouvez continuer à conduire le véhicule mais sans l'assistance du système DSC. Demandez l'aide d'un technicien qualifié dès que possible.

CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ (DSC) DÉACTIVÉ (AMBRE)



Ce témoin s'allume quand le DSC est désactivé. Un signal sonore retentit et un message de confirmation s'affiche sur l'afficheur de messages.

SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE DES ROUES (ABS) (AMBRE)



Ce témoin s'allume brièvement dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi.

Si le témoin reste allumé ou s'allume en cours de route, le système ABS est défaillant. Conduisez prudemment, évitez tout freinage brusque et consultez sans tarder un technicien qualifié.

AIRBAG (AMBRE)



Ce témoin s'allume dans le cadre d'un contrôle des ampoules lorsque le contact est établi et s'éteint lorsque le moteur tourne.

Si le témoin s'allume en cours de route, cela indique un défaut du système d'airbags. Demandez l'aide d'un technicien qualifié dès que possible.

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AVANT ADAPTATIF (AMBRE)



Ce témoin s'allume lorsqu'il y a un défaut dans le système. Les phares fonctionneront toujours, mais cette caractéristique ne fonctionnera pas correctement. Demandez l'aide d'un technicien qualifié dès que possible.

FEUX ARRIÈRE DE BROUILLARD (AMBRE)



Ce témoin s'allume quand les feux arrière de brouillard sont allumés.

BOUGIES DE PRECHAUFFAGE (AMBRE)



Ce témoin s'allume au moment de l'établissement du contact pour indiquer que les bougies de préchauffage fonctionnent.

MODE CONVOI (AMBRE)



Ce témoin s'allume quand le système de régulateur de vitesse adaptatif est en mode convoi.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (AMBRE)



Ce témoin s'allume lorsque la température extérieure est suffisamment basse pour qu'il y ait un risque de verglas.

TÉMOIN DE BAS NIVEAU DE CARBURANT (AMBRE)



S'allume quand le niveau de carburant est bas. Faites le plein dès que possible.