

Ouvre-porte de garage

3. Des deux mains, appuyez simultanément sans relâcher sur le bouton désiré de l'ouvre-porte de garage du rétroviseur, comme illustré ci-dessus, et sur le bouton de l'émetteur à main. Appuyez de façon prolongée sur ces deux boutons. Le témoin clignote d'abord lentement, puis beaucoup plus rapidement. Lorsque le témoin clignote rapidement, relâchez les deux boutons. Le clignotement rapide du témoin indique que la programmation a été réussie.
4. Si, au bout de 60 secondes, le témoin ne clignote toujours pas rapidement, relâchez les boutons de l'émetteur-récepteur et de l'émetteur à main et répétez la procédure à partir de l'étape 2. Placez l'émetteur à main à une distance et/ou un angle différents.
5. Appuyez sans relâcher sur le bouton programmé de l'ouvre-porte de garage et observez le témoin.
 - Si le témoin s'allume en continu, la programmation est terminée et votre dispositif devrait s'activer lorsque vous appuyez sur le bouton de l'ouvre-porte de garage pendant 1 à 2 secondes.
 - Si le témoin clignote rapidement pendant 2 secondes puis s'allume en continu, suivez les instructions de programmation ci-dessous concernant les dispositifs équipés d'un code tournant.

POUR EFFACER LES PROGRAMMATIONS

Pour la première programmation, veillez à ce que le moteur soit coupé :

1. Mettez le contact (sans démarrer le moteur).

2. Appuyez de façon prolongée sur les 2 boutons extérieurs de l'émetteur-récepteur du rétroviseur. Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter (ceci peut prendre environ 10 secondes), puis relâchez les boutons.

Toutes les mémoires de l'ouvre-porte de garage sont maintenant effacées.

Remarque : *n'exécutez pas cette procédure pour programmer les boutons d'ouvre-porte de garage supplémentaires.*

PROGRAMMATION D'UN DISPOSITIF À CODE TOURNANT

Remarque : *l'intervention d'une deuxième personne peut faciliter et accélérer le déroulement des étapes suivantes. Après avoir appuyé sur le bouton, vous n'aurez que 30 secondes pour effectuer l'étape 3.*

1. Sur l'émetteur-récepteur de l'ouvre-porte de garage (moteur) du garage, repérez le bouton d'apprentissage ou bouton intelligent.
 - Le nom du bouton/commutateur peut varier selon les fabricants.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'apprentissage ou intelligent.
3. Retournez au véhicule et appuyez sans relâcher sur le bouton programmé de l'ouvre-porte de garage pendant 2 secondes, puis relâchez-le.
4. Répétez la séquence de pression/maintien/relâchement 3 fois de suite pour effectuer la procédure de programmation.

L'ouvre-porte de garage du rétroviseur devrait maintenant actionner le dispositif à code tournant.