

Éclairage intérieur

5. Lampes de plancher : s'allument lors du déverrouillage des portes et s'éteignent 60 secondes après la fermeture de l'ensemble des portes, lorsque le moteur démarre ou lorsque le véhicule est verrouillé.
6. Lampes arrière/de lecture de l'habitacle : s'allument lors du déverrouillage des portes et s'éteignent 60 secondes après la fermeture de l'ensemble des portes, lorsque le moteur démarre ou lorsque le véhicule est verrouillé. Appuyez sur le commutateur pour allumer ou éteindre manuellement. Touchez la lentille de la lampe de courtoisie avant pendant environ 2 secondes pour désactiver/activer l'allumage automatique de l'éclairage intérieur arrière.
7. Lampe du coffre à bagages : s'allume lorsque le hayon s'ouvre.

INTENSITÉ DE L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Lorsque les feux extérieurs sont allumés, vous pouvez régler l'intensité de l'éclairage intérieur. Voir page **334, COMMANDES CONDUCTEUR**.

LUMIÈRE AMBIANTE

Sur certains véhicules, la couleur et l'intensité de l'éclairage ambiant à LED sont configurables par le biais de l'écran tactile. Même si les feux extérieurs doivent être allumés lorsque vous effectuez des modifications, vous pouvez obtenir un aperçu d'1 seconde de n'importe quelle modification apportée si les feux extérieurs sont coupés. Voir page **77, FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES**.

Remarque : sur les véhicules sans éclairage ambiant configurable, le feu blanc standard de l'éclairage intérieur s'allume.