

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| bandenspanning controleren na reparatie.....         | 267 |
| batterij van Smart-key.....                          | 12  |
| brandstofsysteem.....                                | 222 |
| dagelijkse controles.....                            | 217 |
| gegevensopslag.....                                  | 276 |
| gloeilampen vervangen.....                           | 223 |
| gloeilampspecificaties.....                          | 288 |
| inhoud tank/reservoir.....                           | 282 |
| koelvloeistofpeil.....                               | 236 |
| koppelvloeistofpeil.....                             | 237 |
| lakreparatie.....                                    | 233 |
| locaties van stickers.....                           | 277 |
| motorkap sluiten.....                                | 221 |
| na terreinrijden.....                                | 230 |
| olie bijvullen.....                                  | 235 |
| oliepeil.....                                        | 235 |
| reinigen                                             |     |
| achterruit.....                                      | 231 |
| binnenkant.....                                      | 231 |
| buitenkant.....                                      | 230 |
| glas.....                                            | 231 |
| leren bekleding.....                                 | 231 |
| lichtmetalen velgen.....                             | 231 |
| onderkant van voertuig.....                          | 230 |
| parkeersensors.....                                  | 110 |
| sensors.....                                         | 230 |
| veiligheidsgordels.....                              | 232 |
| remblokken.....                                      | 217 |
| remvloeistofpeil.....                                | 237 |
| roetfilter (DPF).....                                | 218 |
| specificaties van smeermiddelen en vloeistoffen..... | 280 |
| starten met startkabels.....                         | 243 |
| startkabels gebruiken.....                           | 243 |
| vloeistofpeil ruitensproeier.....                    | 239 |
| wekelijkse controles.....                            | 217 |
| zekeringkast (passagiersruimte).....                 | 249 |
| zekeringkast in kofferruimte.....                    | 251 |
| zekeringkast in motorruimte.....                     | 247 |
| zekering vervangen.....                              | 246 |
| zware rijomstandigheden.....                         | 218 |
| Onderhoud door eigenaar.....                         | 217 |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Onderhoudsvereisten                          |      |
| aanduiding onderhoudsinterval.....           | 217  |
| Onderhoud van accu voertuig.....             | 240  |
| Ontgrendelen.....                            | 18   |
| achterklep openen.....                       | 9–10 |
| alle portieren.....                          | 5    |
| bestuurdersportier.....                      | 5    |
| comfortontgrendeling.....                    | 5, 8 |
| een enkele deur openen.....                  | 5, 8 |
| effect van zender op medische apparaten..... | 9    |
| functie.....                                 | 5    |
| instap/uitstapfunctie.....                   | 22   |
| instappen zonder sleutel.....                | 8    |
| meerdere deuren openen.....                  | 5, 8 |
| stuurkolom.....                              | 27   |
| Opbergruimten.....                           | 84   |
| Opbergruimten, locaties                      |      |
| handschoenenkastje.....                      | 84   |
| armsteun achter.....                         | 84   |
| bekerhouders.....                            | 84   |
| opbergvak voor.....                          | 84   |
| Oprit/afrit snelweg                          |      |
| route instellen.....                         | 187  |

## P

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Parkeerhulp bij achteruit rijden.....                      | 109      |
| Parkeerhulp bij vooruit rijden.....                        | 109      |
| Parkeerhulp gebruiken.....                                 | 109      |
| Parkeerhulpsysteem                                         |          |
| achteruitrijcamera.....                                    | 110, 114 |
| bedienen.....                                              | 109      |
| detectie van verkeer bij achteruit rijden.....             | 113      |
| sensors reinigen.....                                      | 110, 230 |
| systeemstoring.....                                        | 110      |
| Parkeerrem.....                                            | 107      |
| waarschuwinglampje.....                                    | 49       |
| Plaatsing met ISOFIX.....                                  | 36       |
| Platte plekken.....                                        | 260      |
| Postcode                                                   |          |
| bestemming invoeren.....                                   | 186      |
| Programma voor getimede temperatuurregeling instellen..... | 81       |
| Programma zand.....                                        | 130      |
| Punten van interesse (PVI).....                            | 187      |