

N.B.: De voorruit wordt niet meer effectief gewist en de werking van de automatische regensensor verslechtert als de ruitenwissers versleten zijn. Versleten of beschadigde ruitenwisserbladen moeten altijd zo snel mogelijk worden vervangen. De onderhoudsstand van de ruitenwissers verplaatst de wissers zodat de bladen kunnen worden vervangen. Zie **228**, **ONDERHOUDSSTAND RUITENWISSERS**.

N.B.: Als de wisserbladen vastlopen of belemmerd raken, worden de ruitenwissers tijdelijk elektronisch buiten werking gesteld. Als dit gebeurt, schakelt u wanneer dit veilig is de wissers en het contact uit. Haal alle belemmeringen weg en zorg dat de wisserbladen vrij kunnen bewegen voordat u het contact inschakelt.

REGENSENSOR

De regensensor (indien gemonteerd) is aan de binnenzijde van de voorruit gemonteerd, achter de binnenspiegel. De sensor kan detecteren of er water op de voorruit aanwezig is en zelfs hoeveel. De ruitenwissers worden zo nodig automatisch ingeschakeld.

N.B.: Statische druppels worden bij het opstarten mogelijk niet gedetecteerd. Voer een enkele wisslag om de ruit schoon te vegen.

U kunt de regengevoelige ruitenwissers inschakelen door de stuurkolomhendel voor de ruitenwissers in de stand **AUTO** te zetten. Het gedrag van het systeem kan aan de voorkeur van de bestuurder worden aangepast door aan de stelring (2) te draaien.

N.B.: Als de ruitenwisserschakelaar in de stand **AUTO** is gezet, werken de ruitenwissers niet als een van de voorportieren open staat.

N.B.: In droge en vaak zonnige omstandigheden, kunnen optische invloeden en ophoping van vuil op de voorruit leiden tot onbedoeld activeren van de ruitenwissers. Om dit te voorkomen wordt u aangeraden om de ruitenwisserregeling onder deze omstandigheden op **OFF** te zetten.

SNELHEIDSAFHANKELIJKE FUNCTIE Voorruitwissers

Wanneer u langzamer dan 8 km/h (5 mph) rijdt terwijl de ruitenwissers zijn ingeschakeld, worden de ruitenwissers naar de eerstvolgende lagere stand geschakeld. Wanneer de rijsnelheid stijgt tot boven de 8 km/h (5 mph), wordt de oorspronkelijke ruitenwissersnelheid automatisch hersteld.

Bij voertuigen zonder regensensor wordt de frequentie van het interval van de voorruitwissers verhoogd wanneer de rijsnelheid toeneemt.



Uw dealerbedrijf/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.

Achterrauitwisser

De frequentie van de intervalwisbewegingen van de achterrauitwisser neemt toe wanneer de rijsnelheid toeneemt.



Uw dealerbedrijf/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.

DRUPPELWISSEN

Als de druppelwisfunctie is geconfigureerd, maken de ruitenwissers enkele seconden nadat een sproei-/wisscyclus is voltooid een wisslag om eventueel achtergebleven druppels van de voorruit te vegen.



Een dealer/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.