

4. **Camera-instellingen:** Raak deze toets aan om toegang tot de pagina met camera-opties te krijgen.
5. **Hulp bij achteruitrijden met aanhanger:** Raak deze toets aan om het instellingsscherm voor begeleiding bij het achteruitrijden met een aanhanger weer te geven.

## HULP BIJ ACHTERUITRIJDEN MET EEN AANHANGER

**N.B.:** Voor de hulp bij achteruitrijden met een aanhanger is een speciale doelvolgsticker nodig, die u op de aangekoppelde aanhanger moet aanbrengen. U **moet** de sticker aanbrengen aan de hand van specifieke instructies. Neem voor meer informatie contact op met uw dealerbedrijf/erkende reparateur.



E134952

**N.B.:** Deze functie werkt wellicht niet bij alle aanhangeruitvoeringen.

De hulp bij achteruitrijden met een aanhanger vergemakkelijkt het achteruitrijden met een aanhanger, door het weergeven van aanwijzingen op het touchscreen.

De hulp bij achteruitrijden met een aanhanger treedt in werking als u een aanhanger/caravan aankoppelt en u de aanhangerstekker in het aanhangeraansluitpunt van het voertuig steekt.

**N.B.:** Na het aansluiten van de aanhanger/caravan op het aansluitpunt van het voertuig moet het bestuurdersportier worden geopend en weer gesloten alvorens het systeem de verbinding signaleert.

Op het scherm verschijnen verschillende aansluitmogelijkheden. Selecteer **Ja** om naar het instellingenscherf te gaan. Selecteer **Nee** om naar het vorige scherm terug te keren.

**N.B.:** Als het systeem de elektrische verbinding niet detecteert, kunt u de instellingen handmatig starten door de toets Hulp bij achteruitrijden met aanhanger in het menu **Camera** aan te raken.

Wanneer u het instellingsscherm voor het eerst gebruikt, neemt het systeem eerst een aantal configuratiemogelijkheden voor de aangekoppelde aanhanger met u door. U moet informatie zoals de aanhangerlengte, het aantal assen en uw cameravoorkeuren opgeven om de instellingen af te ronden. Na afloop worden de gegevens voor toekomstig gebruik opgeslagen.

Zodra u een nieuwe of bestaande aanhangerconfiguratie hebt geselecteerd, geeft het systeem de hulp bij achteruitrijden met een aanhanger automatisch op het touchscreen weer wanneer u de transmissie in de achteruitrijstand zet. Op het scherm staan gekleurde lijnen, die het verwachte traject van zowel de aanhanger als het voertuig laten zien.