

Het TPMS controleert ook de spanning van de reserveband van normale grootte. Als de spanning van de reserveband onjuist is, verschijnt de mededeling **SPANNING RESERVEBAND CONTROLEREN** en gaat het waarschuwingsslampje branden.

Voertuigen met 245/45/R20-banden hebben ook een op snelheid gebaseerd TPMS-systeem. Als het voertuig moet kunnen rijden met snelheden van meer dan 160 km/h (100 mph), moeten de bandenspanningen worden verhoogd. Zie **257, BANDENSPANNINGEN**. Gebeurt dit niet, dan kan de waarschuwing **BANDENSPANNING LAAG VOOR SNELHEID** worden weergegeven op het message centre.

***N.B.:** Zorg ervoor dat u de bandenspanningen op de juiste spanning instelt wanneer u met het voertuig gaat rijden met snelheden lager dan 160 km/h (100 mph).*

HET RESERVEWIEL VAN NORMALE GROOTTE EN BANDEN VERWISSELEN

Het systeem merkt automatisch of de wielstanden zijn veranderd. Het voertuig moet tijdens het vervangen van het wiel 15 minuten lang stil staan, zodat het systeem de verandering kan detecteren. Als u sneller rijdt dan 25 km/h (18 mph), verdwijnen de waarschuwingen binnen ongeveer 5 minuten.

RUIMTEBESPAREND RESERVEWIEL GEBRUIKEN

Wanneer een wiel door het ruimtebesparende reservewiel is vervangen, zal het bandenspanningscontrolesysteem dit automatisch herkennen. Wanneer u ongeveer 10 minuten lang sneller dan 25 km/h (18 mph) rijdt, verschijnt de mededeling **SPANNING RECHTERVOORBAND / RECHTERACHTERBAND / LINKERVOORBAND / LINKERACHTERBAND NIET BEWAAKT** en gaat het waarschuwingsslampje branden.

Het waarschuwingsslampje knippert eerst en gaat dan voortdurend branden. Als u het ruimtebesparende reservewiel langere tijd gebruikt, verschijnt de mededeling **BANDENSPANNING SYSTEEMFOUT**.

Deze opeenvolging van TPMS-waarschuwingen verschijnt telkens als het contact wordt aangezet, totdat het ruimtebesparende reservewiel weer door een permanent wiel met TPMS-sensor is vervangen.

***N.B.:** Als u een ruimtebesparend reservewiel gebruikt, moet u dit eerst vervangen voordat u een onderzoek naar een storing in het bewakingssysteem van de bandenspanningen instelt.*