

Bij zeer lage snelheid kan de filehulp stoppen voor stilstaande objecten, bijvoorbeeld wanneer het voertuig vóór u van rijstrook wisselt en een stilstaand object zichtbaar wordt. De voertuigradar kan geen onderscheid maken tussen een stilstaand voertuig en een vast object, zoals een verkeersbord, een putdeksel of een tijdelijke barrière. Dit kan onverwachts remmen of annulering tot gevolg hebben en de bestuurder moet zo nodig overnemen.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING VAN ACC

De ACC wordt automatisch uitgeschakeld, zonder dat het geheugen wordt gewist, wanneer:

- U drukt de knop **CANCEL** in.
- Het rempedaal wordt ingetrapt.
- U selecteert **N** (de neutraalstand).
- Dynamic stability control (DSC) wordt ingeschakeld.
- De elektronische traction control (ETC) wordt ingeschakeld.
- U schakelt de afdalingsregeling (HDC) in.
- Bepaalde Terrain Response-modi worden geselecteerd, namelijk Zand en Modder/sporen.
- Het verschil tussen de huidige snelheid en de ingestelde snelheid te groot is.
- Het gaspedaal langer dan 5 minuten wordt gebruikt om sneller dan de ingestelde snelheid te gaan. Zie **123**,

VOERTUIGSNELHEID EN VOLGFUNCTIE ANNULEREN.

- De maximumsnelheid van het voertuig wordt bereikt.
- Maximaal motortoerental wordt bereikt. 5000 omw/min voor een dieselmotor en 7000 omw/min voor benzinemotoren.

De ACC wordt automatisch uitgeschakeld en het geheugen wordt gewist wanneer:

- Het contact wordt uitgeschakeld.
- Er een storing optreedt in de ACC.

SNELHEID EN VOLGFUNCTIE HERVATTEN



RES (hervatten): deze functie mag u alleen gebruiken als u de ingestelde snelheid kent en daarnaar wilt terugkeren.

Als u op de toets **RES** drukt nadat het systeem de ACC heeft geannuleerd (bijvoorbeeld na het intrappen van het rempedaal), schakelt het systeem de ACC weer in, tenzij het geheugen voor de ingestelde snelheid is gewist. De oorspronkelijk ingestelde snelheid wordt hervat (tenzij de volgfunctie wordt ingeschakeld vanwege een vóór u rijdend voertuig) en de ingestelde snelheid wordt in het message centre weergegeven. De filehulp kan bij een snelheid boven 10 km/h (6 mph) worden hervat.

N.B.: Als de ingestelde snelheid wordt hervat, is de acceleratie afhankelijk van de eerder ingestelde afstand voor de volgfunctie. Een kleinere ingestelde afstand heeft een grotere acceleratie tot gevolg.

N.B.: Wanneer de ingestelde snelheid in een bocht wordt hervat, wordt de acceleratie verkleind. Hoe scherper de bocht, hoe meer de acceleratie wordt verkleind. Onthoud dat de ACC en filehulp vooral zijn bedoeld voor situaties waarin minimale stuurhandelingen nodig zijn.

TIPS VOOR RIJDEN MET ACC

De ACC kan onder bepaalde omstandigheden aangeven dat u moet overnemen.