

Bandenmaten	Belastings-/ snelheidsindex	Bandenspanning voor bar (psi, kPa)	Bandenspanning achter bar (psi, kPa)
225/65 R17*	106V	2,4 (35, 240)	2,1 (30, 210)
235/60 R18	103/107V	2,4 (35, 240)	2,1 (30, 210)
235/55 R19	101/105V	2,5 (36, 250)	2,2 (32, 220)
245/45 R20**	99/103V	2,5 (36, 250)	2,2 (32, 220)

* Wiel en band (retaileroptie) voor gebruik met sneeuwkettingen of tractievoorzieningen.

** Als uw voertuig is uitgerust met 245/45 R20-banden, dan wordt het voertuig afgeleverd met de bandenspanning ingesteld zoals aangegeven op de bandeninformatiesticker om het comfort bij een lage rijsnelheid te optimaliseren. Als u sneller dan 160 km/h (100 mph) wilt rijden, moet u de bandenspanning verhogen conform de volgende tabel.

245/45 R20-banden	Bandenspanning voor bar (psi, kPa)	Bandenspanning achter bar (psi, kPa)
Snelheden tot maximaal 160 km/h (100 mph)	2,5 (36, 250)	2,2 (32, 220)
Snelheden boven 160 km/h (100 mph)	2,7 (39, 270)	2,4 (35, 240)

N.B.: Vergeet niet de bandenspanning opnieuw in te stellen op de juiste spanning wanneer u met snelheden langzamer dan 160 km/h (100 mph) wilt rijden.

BANDVENTIELEN

Schroef de ventieldopjes altijd stevig op de bandventielen om te zorgen dat er geen water of vuil kan binnendringen. Controleer de ventielen op lekkage terwijl u de bandenspanningen controleert. Zie **263**, **BANDENSPANNINGSCONTROLESYSTEEM** voor TPMS-ventielen.

VERVANGINGSBANDEN



Gebruik bij vervanging altijd banden van hetzelfde type en zo mogelijk ook van dezelfde fabrikant en met hetzelfde profiel.



De belastingindex en de snelheidsindex van alle reservebanden moeten altijd minimaal dezelfde specificatie hebben als de oorspronkelijke uitrusting van het voertuig. Neem bij twijfel contact op met een dealer/erkende reparateur.