

TREKGEWICHTEN

Maximaal toelaatbare trekgewichten	Weg	Terrein
Ongeremde aanhangers	750 kg (1650 lb)	750 kg (1650 lb)
Aanhangers met oplooppemmen/elektrische remmen (4WD)	1800 kg (3968 lb)	750 kg (1650 lb)
Aanhangers met oplooppemmen/elektrische remmen (2WD)	1500 kg (3330 lb)	750 kg (1650 lb)
Kogeldruk	150 kg (330 lb)	150 kg (330 lb)

Zie **284, GEWICHTEN** voor meer informatie over het maximale voertuiggewicht (GVW - Gross Vehicle Weight), het maximale samenstelgewicht (GTW - Gross Train Weight), de aslasten en de maximale belading.

Alleen Europa

Bij het trekken mag u het maximale voertuiggewicht (GVW) met een maximum van 100 kg (220 lb) verhogen, mits de snelheid tot 97 km/h (60 mph) beperkt blijft.

N.B.: Wij maken u erop attent dat u de kogeldruk van de aanhanger, de lading in de kofferruimte van het voertuig, het gewicht van het imperiaal en het gewicht van de passagiers op de achterbank bij elkaar moet optellen bij het berekenen van de achteraslast.

EEN AANHANGER TREKKEN



U mag de maximumgewichten van het voertuig of de aanhanger nooit overschrijden. Als u dit toch doet, kan dit snellere slijtage en beschadiging van het voertuig tot gevolg hebben. Dit kan er op zijn beurt toe leiden dat u de macht over het stuur verliest en dat de remafstand groter wordt, waardoor u kunt omslaan of een botsing kunt veroorzaken.



Om goed rijgedrag en stabiliteit te behouden, mag u alleen door Land Rover goedgekeurde accessoires voor trekken monteren.



U mag voor het trekken van een aanhanger nooit de sleepogen of slijpogen gebruiken. Die zijn hier niet voor ontworpen. Doet u dit toch, dan kunnen ze breken, wat ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Het aanraakscherm kan een achteraanzicht weergeven als hulpmiddel bij achteruitrijden met een aanhanger. Zie **140, SURROUND-CAMERASYSTEEM** en ook **141, HULP BIJ ACHTERUITRIJDEN MET EEN AANHANGER**.

ONONTBEERLIJKE CONTROLES BIJ HET TREKKEN



Leg de losbreekkabel niet met een lus om de trekhaakkogel, aangezien hij eraf kan glijden.



U mag het maximale voertuiggewicht, de maximale achteraslast, het maximale aanhangergewicht en de kogeldruk niet overschrijden. Door het overschrijden van deze grenzen kan de combinatie onstabiel worden en kunt u de macht over het stuur verliezen.

- Wanneer u het beladen gewicht van de aanhanger berekent, dient u het aanhangergewicht en het gewicht van de lading bij elkaar op te tellen.