

3. Gebruik beide handen en druk tegelijkertijd de gewenste toets van het zendontvangapparaat op de binnenspiegel (zoals hierboven aangegeven) en de toets op de handzender in. Houd beide toetsen ingedrukt. Het waarschuwingslampje zal eerst langzaam en daarna snel gaan knipperen. Laat beide toetsen los zodra het lampje snel knippert. Het snel knipperen van het lampje betekent dat het programmeren met succes is uitgevoerd.
4. Als het waarschuwingslampje na 60 seconden niet snel knippert, moet u de toetsen op het zendontvangapparaat en de handzender loslaten en de procedure vanaf stap 2 herhalen. Houd de handzender nu onder een andere hoek en/of op een andere afstand.
5. Houd de geprogrammeerde toets op de garagedeuropener ingedrukt en kijk naar het waarschuwingslampje.
  - Als het waarschuwingslampje ononderbroken blijft branden, is het programmeren afgerond. De apparatuur moet dan werken wanneer u de toets van het zendontvangapparaat circa één tot twee seconden lang ingedrukt houdt en vervolgens loslaat.
  - Als het lampje gedurende twee seconden snel knippert en vervolgens ononderbroken blijft branden, gaat u verder met de volgende programmeerstappen voor een apparaat dat is uitgerust met een steeds veranderende code.

## ALLE PROGRAMMERINGEN WISSEN

Als u voor het eerst programmeert, moet de motor uitgeschakeld zijn:

1. Zorg dat het contact is ingeschakeld, maar de motor is uitgeschakeld.

2. Druk op de 2 buitenste toetsen op het zendontvangapparaat in de binnenspiegel en houd deze ingedrukt. Laat de toetsen los wanneer het waarschuwingslampje begint te knipperen (dit gebeurt na ongeveer 10 seconden).

Alle geheugens in de garagedeuropener zijn nu gewist.

**N.B.:** Voer deze procedure niet uit wanneer u de extra toetsen van de garagedeuropener programmeert.

## EEN APPARAAT MET EEN STEEDS VERANDERENDE CODE PROGRAMMEREN

**N.B.:** Met de hulp van een tweede persoon kunnen de volgende stappen sneller en gemakkelijker worden uitgevoerd. Nadat u op de knop hebt gedrukt, hebt u slechts 30 seconden om stap 3 te voltooien.

1. Zoek de 'leerknop/schakelaar' of 'slimme knop/schakelaar' op de ontvanger voor het openen van de garagedeur (motorhoofdeenheid) in de garage.
  - De naam van de knop of schakelaar verschilt per fabrikant.
2. Druk kort op de 'leerknop' of 'slimme knop'.
3. Ga terug naar het voertuig, houd de geprogrammeerde toets van de garagedeuropener gedurende twee seconden stevig ingedrukt en laat de toets vervolgens los.
4. Herhaal de handeling van het ingedrukt houden en loslaten drie keer om de leerprocedure te voltooien.

De garagedeuropener in de binnenspiegel moet nu het apparaat met een steeds veranderende code kunnen activeren.