

1. Als u het ventilatierooster wilt openen, draait u het duimwiel helemaal omhoog, vanaf de onderste positie (gesloten) naar de bovenste positie (open).
2. Nadat het ventilatierooster met het duimwiel is geopend, kan met de richtingsregeling de richting van de luchtstroom worden aangepast.

N.B.: Het ventilatierooster kan alleen volledig worden gesloten met behulp van het duimwiel. Het ventilatierooster kan worden gesloten ongeacht de stand van de richtingsregeling.



Plaats geen items in de roosters (bijv. pennen) en bevestig ook geen items aan de ventilatieroosters (bijv. luchtverfrissers).



Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van de richtingsregeling of het duimwiel.

VERWARMDE STOELN

N.B.: Stoelverwarming vraagt zeer veel accuvermogen. Deze functie werkt daarom alleen wanneer de motor loopt.

VERWARMDE VOORSTOELN

Druk op de desbetreffende knop voor stoelverwarming voor om de verwarming in te schakelen. Er wordt een dialoogmenu op het touchscreen weergegeven.

- Raak het pictogram met de pijl omhoog aan om de verwarming op maximumniveau (3 rode balken) in te schakelen.
- Raak het pictogram met de pijl omlaag een of twee keer aan om een lagere instelling (2 rode balken en 1 rode balk) te selecteren.
- Raak het pictogram met de pijl omlaag een derde keer aan om de stoelverwarming uit te schakelen.

VERWARMDE ACHTERSTOELN

N.B.: Indien aanwezig kan de stoelverwarming achter (stoelen zonder klimaatregeling) alleen worden bediend met de schakelaars op de achterzijde van de middenconsole.

Druk op de desbetreffende knop voor stoelverwarming achter om de gewenste stoelverwarming op maximumniveau in te schakelen: de 3 LED-lampjes op de toets gaan branden.

Druk een tweede keer om de stoelverwarming op de middelste stand in te stellen: 2 LED-lampjes branden.

Druk een derde keer om de stoelverwarming om de laagste stand in te stellen: 1 LED-indicator gaat branden.

Druk een vierde keer op de toets voor uitschakelen.

STOELN MET KLIMAATREGELING

N.B.: De klimaatregeling van de stoelen werkt alleen wanneer de motor is ingeschakeld.

Druk op de desbetreffende knop van de stoel met klimaatregeling om de klimaatregeling in te schakelen. Er wordt een dialoogmenu op het touchscreen weergegeven.

Stoelverwarming

- Raak de pijl omhoog aan om de ventilatieverwarming op de maximale stand (drie rode blokjes) in te schakelen.
- Raak de pijl omlaag een of twee keer aan om een lagere ventilatiestand in te stellen (respectievelijk 2 rode blokjes en 1 rood blokje).
- Raak de pijl omlaag een derde keer aan om de stoelventilatie uit te schakelen.

Stoelkoeling

- Raak de pijl omlaag aan om de ventilatiekoeling op de maximale stand (drie blauwe blokjes) in te schakelen.