

- Als de lading over het voertuig en de aanhanger verdeeld kan worden, verbetert het plaatsen van meer gewicht in het voertuig meestal de stabiliteit. U mag de gewichtsgrenzen van het voertuig niet overschrijden.
- Zorg dat u de bandenspanningen van de aanhanger verhoogt tot de waarden die door de aanhangervabrikant worden aanbevolen.
- Voor het handhaven van de voertuigstabiliteit is het uitermate belangrijk dat de aanhanger zodanig beladen wordt, dat hij parallel met de grond blijft. Dit is vooral belangrijk bij het trekken van dubbelassige aanhangers.
- Als u het voertuig tot het maximale voertuiggewicht beladen hebt, is de kogeldruk beperkt tot 150 kg (330 lb). Zie **88, TREKGEWICHTEN**.
- Zorg ervoor dat een geschikte losbreekkabel of secundaire koppelinrichting wordt gebruikt. Raadpleeg voor de juiste procedure de instructies van de aanhangervabrikant.
- Zorg dat de trekhaakkogel goed vast zit.
- Controleer of alle aanhangerverlichting in orde is.

Alleen in Australië:

De **kogeldruk** moet minimaal 7% van het bruto caravan- of aanhangergewicht bedragen, tot maximaal 150 kg (330 lb).

ELEKTRISCHE AANSLUITING VAN DE AANHANGER



U mag alleen goedgekeurde, in goede staat verkerende elektrische circuits op het elektrische aansluitpunt van de aanhanger aansluiten.

Het aansluitpunt voor de aanhanger heeft een uitgangsstroomsterkte van 5 A. U mag deze waarde niet overschrijden. Een kabelboomset met een uitgangsstroomsterkte van 15 ampère is verkrijgbaar bij een dealer/erkende reparateur.

Wanneer een aanhanger elektrisch op het voertuig is aangesloten en de richtingaanwijzers van het voertuig worden gebruikt, knippert het lampje van de aanhanger tegelijkertijd met de richtingaanwijzer. Zie **51, RICHTINGAANWIJZERS VAN DE AANHANGER (GROEN)**.

STABILITEITSREGELING VOOR DE AANHANGER (TSA)

Wanneer een aanhanger is aangekoppeld, detecteert de TSA automatisch wanneer de aanhanger begint te slingeren. Het verlaagt dan geleidelijk de voertuigsnelheid door het motorvermogen te beperken en af te remmen om te proberen de controle over het voertuig te herstellen.

AANKOPPELHULP

De aankoppelhulp is een functie die de gebruiker kan selecteren op het touchscreen. Deze functie vergemakkelijkt het achteruitrijden naar de dissel van een aanhanger. Gebruik de aankoppelhulp wanneer u het voertuig achteruitrijdt naar de dissel van een aanhanger.

Ga als volgt te werk:

1. Achteruitrijstand inschakelen. De achteruitkijkcamera geeft op het touchscreen in kleur een breed achteraanzicht van het voertuig weer.
2. Raak het pictogram voor de **aankoppelhulp** op het touchscreen aan zodat de begeleidingslijnen van de aankoppelhulp kunnen worden weergegeven. Zie **110, ACHTERUITKIJKCAMERA**.