

- Raak deze toets één keer aan om de tracks op de huidige CD of in de huidige MP3-folder, USB-folder of iPod-afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen. De mededeling **Willek.** wordt weergegeven.
- Raak deze toets één keer aan om willekeurige tracks van CD's, op de MP3-CD, in USB-mappen, op het media-apparaat of vanaf de virtuele speler af te spelen. **Alles willek.** wordt weergegeven.
- Raak de toets nogmaals aan om de shufflefunctie te annuleren.

N.B.: De shufflefunctie is niet beschikbaar voor **Bluetooth®**-apparaten.

12. Overslaan/achteruit scannen:

- Raak deze toets aan en laat hem binnen drie seconden nadat het afspelen is begonnen los om naar de vorige track te gaan.
- Raak de toets aan en laat hem meer dan drie seconden nadat het afspelen is begonnen los om naar het begin van de huidige track te gaan.
- Raak deze toets lang aan om achteruit door de huidige track te scannen. Het afspelen wordt hervat zodra u de schermtoets loslaat.

AANSLUITPUNTEN VOOR DRAAGBARE MEDIA

U kunt draagbare media aansluiten via de mediahub in het opbergvak. De passagiers achterin kunnen de aansluitingen aan de achterzijde van de middenconsole gebruiken. De volgende draagbare media zijn compatibel:

- USB-massaopslagapparaten (bijvoorbeeld een geheugenstick). De apparaten moeten gebruik maken van het bestandsformaat FAT of FAT32.
- iPod (iPod Classic, iPod Touch, iPhone en iPod Nano worden ondersteund - de volledige werking van oudere apparaten kan niet worden gegarandeerd). De werking van de iPod Shuffle kan niet worden gegarandeerd.
- AUX-apparaten (persoonlijke geluidsapparaten, MP3-spelers, alle iPods).
N.B.: *AUX-apparaten kunnen niet via het touchscreen worden bediend.*

Als u een iPod, massaopslagapparaat of **Bluetooth®**-apparaat aansluit, kunt u het apparaat via het touchscreen bedienen en doorzoeken. Een groot aantal van de bedieningselementen is hetzelfde als bij het afspelen van een CD.



Koppel de iPod los wanneer u het voertuig verlaat. Als u dit nalaat, kan de batterij van de iPod leeg raken.

N.B.: De geluidsinstallatie kan MP3-, WMA- en AAC-bestanden afspelen.

Om de geluidskwaliteit bij het afspelen te optimaliseren, raden wij u aan om exact omkeerbare (lossless) compressie te gebruiken voor het opslaan van mediabestanden op uw USB-apparaat of iPod. Is dit niet mogelijk, dan raden wij u aan om voor gecomprimeerde bestanden een bitrate van minimaal 192 kb/s te gebruiken (een hogere bitrate wordt ten sterkste aangeraden).

N.B.: *iPod is een handelsmerk van Apple Computer Inc., dat is geregistreerd in de VS en andere landen.*