

ADAPTIEVE BOCHTVERLICHTING (AFS)

Als u de koplampen hebt ingeschakeld, past de AFS de koplampstralen tijdens het nemen van een bocht aan om een betere verlichting in de rijrichting te geven.

De AFS wordt gedeactiveerd wanneer:

- De achteruitversnelling wordt gekozen.
- Het voertuig staat stil.

Een systeemstoring wordt gedetecteerd: de koplampen proberen naar de middenstand te gaan en stil te blijven staan. Het AFS-waarschuwinglampje gaat dan branden om aan te geven dat zich een storing heeft voorgedaan. Zie **50, ADAPTIEVE BOCHTVERLICHTING (ORANJE)**.

Neem als het waarschuwinglampje gaat branden zo snel mogelijk contact op met uw dealer/erkende reparateur.