

N.B.: Elke versnelling heeft een vooraf ingestelde maximumsnelheid.

N.B.: De rijsnelheid zal alleen maar toenemen op een helling die steil genoeg is om een extra impuls te geven. Op een glooiende helling zal het gebruik van de knop (+) dan ook niet leiden tot een toename van de rijsnelheid.

3. De afdalingssnelheid verlagen: de cruisecontrol-knop (-) verlaagt de HDC-afdelingssnelheid in stappen van 1 km/h (0,6 mph). Druk op de knop (-) en houd deze ingedrukt voor snelheidsafnamen in grotere stappen, tot aan de minimum toelaatbare doelsnelheid.

N.B.: Elke versnelling heeft een vooraf ingestelde minimumsnelheid.

Als een storing in de HDC wordt gedetecteerd, verschijnt de waarschuwing **HDC NIET BESCHIKBAAR SYSTEEMSTORING** op het message centre EN wordt de HDC geleidelijk uitgeschakeld.

Als de storing wordt gedetecteerd terwijl het systeem actief is, wordt de HDC geleidelijk uitgeschakeld. Neem zo snel mogelijk contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.

HELLINGACCELERATIEREGELING (GRC)

Als u het voertuig door het intrappen van het rempedaal op een helling tot stilstand brengt terwijl de HDC is ingeschakeld, schakelt het systeem de GRC in (behalve wanneer u het Terrain Response-programma Zand hebt geselecteerd). Zodra u tijdens het oprijden van een helling uw voet van het rempedaal haalt, vertraagt de GRC het loszetten van de remmen automatisch en worden de remmen geleidelijk losgezet, zodat het voertuig soepel kan wegglijden. Bij het afrijden van een helling houdt het systeem de remmen op dezelfde wijze ingeschakeld en zet het de remmen geleidelijk los om een soepele overgang naar de HDC te verkrijgen.

De GRC werkt zowel tijdens het vooruit- als achteruitrijden en u hoeft zelf niets te doen.

REMPERTEMATUUR

Onder extreme omstandigheden kunnen de remtemperaturen door de HDC de vooraf ingestelde grenzen overschrijden. Als dit gebeurt, wordt de waarschuwing **HDC TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR** op het message centre weergegeven. De HDC wordt dan geleidelijk uitgeschakeld.

Als de remmen een acceptabele temperatuur hebben bereikt, verdwijnt de mededeling (of gaat het waarschuwingslampje uit) en wordt de HDC zo nodig opnieuw ingeschakeld.