

4. Beweegbaar deksel met daaronder de bekerhouders.



Tijdens het rijden mag u niet drinken of de bekerhouders gebruiken.

5. Opbergruimte en bekerhouders in de armsteun achterin.

6. Opbergruimten.



Zorg dat de in het voertuig opgeborgen voorwerpen goed vast zitten en niet kunnen bewegen. Als u met het voertuig bij een ongeluk betrokken raakt, plotseling moet remmen of van richting moet veranderen, kunnen losse voorwerpen ernstig letsel veroorzaken.



Gebruik alleen door Land Rover goedgekeurde accessoires. Als u andere apparaten gebruikt, kan het elektrische systeem van het voertuig beschadigd raken en/of kan de accu leeg raken. Neem bij twijfel contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.



Bij langdurig gebruik van de accessoires dient u de motor te laten lopen. Als u dit nalaat, kan de accu leeg raken.

N.B.: U kunt de stekkerdozen gebruiken voor het voeden van goedgekeurde accessoires die maximaal een vermogen van 120 W verbruiken.

ACCESSOIRESTEKKERDOZEN



E150329