

Het naderingsalarm biedt beperkte signalering van en waarschuwing voor objecten vlak vóór het voertuig terwijl het voertuig vooruit rijdt. Indien een voertuig of object vóór het voertuig zich binnen het door de gebruiker gedefinieerde gevoeligheidsgebied bevindt, is een geluidssignaal hoorbaar en wordt de mededeling **NADERINGSALARM** op het message centre weergegeven. Noodstophulp wordt geactiveerd. Zie **106, NOODSTOPHULP (EBA)**

U dient onmiddellijk de juiste actie te ondernemen.

U kunt de gevoeligheid van het naderingsalarm alleen instellen wanneer de adaptieve cruise control is uitgeschakeld. Dit doet u als volgt:

- Gebruik de knoppen van de adaptieve cruise control op het stuurwiel en druk op de knop voor verkleinen van de afstand om de huidige instelling op het message centre weer te geven. Druk opnieuw op de knop om de gevoeligheid van het naderingsalarm te verkleinen.
- Druk op de knop voor verkleinen van de afstand om de huidige instelling in message centre weer te geven en druk opnieuw op de knop om de gevoeligheid van het naderingsalarm te vergroten.

NADERINGSALARM <----> wordt op het message centre weergegeven.

N.B.: De ingestelde afstand van het naderingsalarm blijft ingesteld nadat u het contact hebt uitgeschakeld.

GEAVANCEERDE NOODSTOPHULP



Het is mogelijk dat het systeem niet op langzaam rijdend verkeer reageert en het zal zeker niet reageren op stilstaande voertuigen of voertuigen die in tegengestelde richting rijden.



Het is mogelijk dat de waarschuwingsmededelingen niet verschijnen wanneer de afstand tot het voor u rijdende voertuig erg klein is of de slag van het stuurwiel en het pedaal erg groot is (bijvoorbeeld om een botsing te vermijden).



Het systeem maakt gebruik van dezelfde radarsensor als de adaptieve cruise control en het naderingsalarm en dezelfde beperkingen zijn van toepassing.

Indien adaptieve cruise controle is geïnstalleerd, is de geavanceerde noodstophulp beschikbaar bij snelheden boven circa 7 km/h (5 mph) en werkt deze ook wanneer het naderingsalarm en de adaptieve cruise control zijn uitgeschakeld. De functie verbetert de remrespons bij het maken van een noodstop, wanneer het systeem een voertuig signaleert dat vlak vóór u rijdt.

Wanneer het gevaar voor een aanrijding groter wordt nadat de waarschuwing

NADERINGSALARM is weergegeven, wordt de geavanceerde noodstophulp ingeschakeld. Het systeem zal de remmen automatisch voorzichtig activeren, als voorbereiding op hard remmen (wat misschien merkbaar is). Als u dan snel het rempedaal intrapt, zal de remwerking volledig worden geïmplementeerd, ook als u het pedaal lichtjes intrapt. Zie **106, NOODSTOPHULP (EBA)**.

N.B.: De remprestaties worden alleen verbeterd als u zelf het rempedaal intrapt.

Als er een storing in het systeem aanwezig is, verschijnt de mededeling **NADERINGSALARM NIET BESCHIKBAAR** op het message centre. U kunt nog steeds rijden en het remsysteem werkt, maar zonder ondersteuning door de geavanceerde noodstophulp. Neem contact op met een dealer/erkende reparateur om de storing te laten herstellen.