

mijn PVI's.....	188
zoeken.....	188
PVI snel selecteren.....	185

R

Radio	
automatisch afstemmen op dezelfde radiostations.....	149
bedieningselementen.....	148
DAB.....	150
instellingen.....	151
stations.....	152
Radio (standaard).....	202
adaptieve volumeregeling.....	198
alternatieve frequenties.....	201
automatisch afstemmen op dezelfde radiostations.....	200
bedieningselementen.....	197, 199
DAB-berichten.....	204
DAB-radio handmatig afstemmen.....	204
DAB-voorkeuzestations.....	203
lijst met DAB-diensten.....	203
nieuwsinformatie.....	202
station automatisch opslaan.....	200
station vastzetten.....	201
toonregeling.....	198
verkeersinformatie.....	201
volume van verkeersinformatie.....	202
voorkeuzetoetsen.....	200
zoeken naar DAB-ensemble.....	203
Radiodatasysteem automatisch afstemmen.....	149
Radio Data System (RDS)	
automatisch afstemmen op dezelfde radiostations.....	200
RDS	
nieuwsinformatie.....	202
TMC.....	191
overzicht.....	189
pictogrammen.....	189
verkeersinformatie.....	201
Regensensor.....	61
Regionale functie.....	201
Reinigen, onderkant van voertuig.....	230
achterruit.....	231
airbagafdekkingen.....	233
binnenkant.....	231
buitenkant.....	230
glas.....	231
lak met spiritus.....	230
leren bekleding.....	231
lichtmetalen velgen.....	231
na terreinrijden.....	230
onderkant van voertuig.....	230
parkeersensors.....	110, 230
sensors.....	230
sproeiers.....	233
veiligheidsgordels.....	232
vloerbedekking en matten.....	233
Reinigen onder motorkap.....	221–222
Remmen	
ABS-waarschuwinglampje.....	50
belangrijke informatie.....	106
elektronische remkrachtverdeling.....	106
handrem.....	107
noodstophulp.....	127
noodstopremhulp.....	106
regelmodule met ABS.....	106
remblokken.....	217
steil-hellingregeling.....	106
vloeistof	
bijvullen.....	238
specificatie.....	238
vloeistofpeil.....	237
waarschuwinglampje.....	48–49
waarschuwinglampje parkeerrem.....	49
Remtemperatuur.....	133
Reservewiel.....	270
wielkeggen gebruiken.....	270
Reservewiel gebruiken	
belangrijke informatie.....	270
Reservewiel verwijderen.....	270
Richtingaanwijzers.....	53
waarschuwinglampje.....	51
Richtingaanwijzers aanhanger, waarschuwinglampje.....	51

Rijden

ACC (adaptieve cruise control) automatisch uitschakelen.....	124
adaptieve cruise control (ACC).....	121
adaptieve cruise control (ACC) gebruiken.....	121
belangrijke informatie over remmen.....	106
beperkingen van actieve parkeerassistent.....	118
berichten dodehoekmonitor.....	68
cruise control gebruiken.....	120
dagelijkse controles.....	217
dodehoekmonitor.....	65
detectie naderend voertuig.....	67
dynamic-functie.....	102
elektronische remkrachtverdeling.....	106
filehulp ACC.....	123
hulpmiddelen	
verkeersborden herkennen.....	136
waarschuwing bij verlaten rijstrook.....	137
ingestelde snelheid adaptieve cruise control (ACC) hervatten.....	124
intelligente Stop/Start inschakelen.....	96
intelligente Stop/Start uitschakelen.....	96
juiste zithouding.....	21
na aanrijding.....	276
naderingsalarm.....	126
naderingsalarm adaptieve cruise control (ACC).....	126
noodstopremhulp.....	106
noodstopremsysteem adaptieve cruise control (ACC).....	128
oliedruk te laag.....	48
parkeerassistent inschakelen.....	115
parkeerassistent	
uitparkeren.....	117
problemen met actieve parkeerassistent oplossen.....	119
problemen met detectiestraal ACC.....	125
regensensor.....	61
remregelmodule met ABS.....	106
rijtips adaptieve cruise control (ACC).....	124
snelheid en volgfunctie adaptieve cruise control (ACC) annuleren.....	123

steil-hellingregeling met ABS.....	106
storing adaptieve cruise control (ACC)....	126
tussenruimte adaptieve cruise control (ACC) wijzigen.....	123
volgfunctie adaptieve cruise control (ACC).....	122
volgfunctie adaptieve cruise control (ACC) hervatten.....	124
vóór het starten.....	276
waarschuwinglampje DSC actief.....	49
waarschuwinglampje naderingsalarm.....	51
waarschuwinglampje schakelhendel.....	51
wekelijkse controles.....	217
zware omstandigheden.....	218
Roetfilter (DPF).....	218
korte afstanden rijden.....	219
rijden in koud weer.....	219
zwavelgehalte.....	213
Rolgordijn van het zonnedak	
bedienen.....	72
Rollenbanken.....	220
Route.....	184
details van favoriete locaties.....	186
favoriete locaties.....	186
Ruiten	
bedienen.....	72
obstructiedetectie.....	73
resetten.....	229
Ruiten resetten.....	229
Ruitensproeiers.....	59
koplampen.....	62
vloeistof bijvullen.....	239
vloeistofspecificatie.....	239
Ruitensproeiervloeistof	
bijvullen.....	239
controleren.....	239
specificatie.....	280
Ruitenwissers en ruitensproeiers	
druppelwissen.....	61
regensensor.....	61
snelheidsafhankelijke stand.....	61
vloeistofpeil.....	239
winterruststand.....	62
Ruitenwissers en sproeiers.....	59