

VOLUME VAN DE VERKEERSINFORMATIE

De verkeersinformatie onderbreekt de normale uitzendingen op een van tevoren ingesteld geluidsniveau, dat meestal hoger is dan het normale luistervolume. U kunt het volume van de verkeersinformatie aanpassen door tijdens een binnenkomende verkeersinformatie-uitzending de volumeregelpknop te verdraaien. Het geselecteerde niveau verschijnt op het scherm.

Het systeem zal de volgende verkeersinformatie op dit geluidsvolumeniveau uitzenden.

NIEUWSBERICHTEN INSCHAKELLEN

De normale ontvangst kan worden onderbroken door uitzendingen van nieuwsberichten door radiostations op de FM-golfband of radiostations die met het radiodatasysteem (RDS) en Enhanced Other Network (EON, verbeterd overig netwerk) zijn verbonden. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij verkeersinformatie.

De nieuwsfunctie instellen:

1. Druk op de toets **MENU** (2).
2. Selecteer **Audio-instel..**
3. Selecteer **Nieuws**.
4. Druk op **OK** om de nieuwsfunctie in of uit te schakelen.

U kunt een nieuwsbericht annuleren door tijdens het bericht kort te drukken op de **INFO**-toets of op de **MODE**-toets op het stuurwiel. Selecteer nogmaals **INFO** en schakel de nieuwsfunctie uit.

N.B.: U kunt verkeersinformatie en nieuwsberichten tegelijkertijd selecteren. De radio geeft echter altijd prioriteit aan verkeersinformatie.

INSTELLINGEN VOOR TIJD EN DATUM

1. Druk op de toets **MENU** (2).
2. Selecteer **Klok instellen**.
3. Selecteer een klokfunctie.
4. Nadat u de wijziging hebt doorgevoerd, drukt u op **OK**.

TAALKEUZE

De taal van de schermen selecteren:

1. Druk op de toets **MENU** (2).
2. Selecteer **Taal**.
3. Nadat u de wijziging hebt doorgevoerd, drukt u op **OK**.

DIGITALE RADIO (DAB)

Als uw voertuig is uitgerust met digitale radio, drukt u op de **RADIO**-toets (7) om DAB1 of DAB2 te selecteren. Met deze 2 groepen kunnen 20 voorkeuzestations of services worden opgeslagen (10 in elke groep) met de toetsen 0-9 op het toetsenpaneel (5).

De DAB-radio kan het aantal beschikbare radiostations aanzienlijk uitbreiden. De DAB-signalen bestrijken de meeste grotere en kleinere stedelijke gebieden en snelwegnetwerken.

Anders dan de AM/FM-radio verzendt de digitale radio verschillende services op één enkele frequentie. Zo'n groep services wordt aangeduid als een ensemble. In sommige gebieden kunnen verschillende ensembles worden ontvangen. Deze hebben normaal gesproken elk tussen de 6 en 12 services.

Digitale radio wordt uitgezonden door regionale en lokale zenders. Sommige services zijn nationaal of regionaal en worden uitgezonden op meerdere zenders door de regio of het land. Andere services zijn lokaal en alleen beschikbaar binnen een beperkt bereik van de zender.