



Uw dealer/erkende reparateur kan de spiegels zodanig configureren dat zij automatisch inklappen wanneer u het voertuig vergrendelt en uitklappen wanneer u het ontgrendelt.

N.B.: Als de spiegels zijn ingeklapt met de knoppen, zullen ze niet uitklappen als het voertuig wordt ontgrendeld.

DE BUITENSPIEGELS NAAR BENEDEN KANTELEN BIJ HET ACHTERUITRIJDEN

Als het voertuig is uitgerust met stoelen met geheugen, kunt u de buitenspiegels zodanig instellen dat zij automatisch naar beneden worden gekanteld wanneer u de achteruitrijstand selecteert, zodat u een veel beter zicht krijgt voor het achteruitrijden.

U kunt het naar beneden kantelen bij het achteruitrijden in- en uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

Tijdens het naar beneden kantelen kunt u de gewenste stand nauwkeurig instellen:

1. Selecteer de achteruitrijstand met het contact aan.
2. Stel met de verstelknop van de buitenspiegels de gewenste gekantelde stand in.
3. Selecteer de neutraalstand. Hiermee wordt de instelling opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Als u de volgende keer de transmissie in de achteruitrijstand zet, selecteert het systeem de nieuwe ingestelde stand.

Haalt u de transmissie vervolgens uit de achteruitrijstand, dan keren de buitenspiegels weer terug naar de vorige stand.

N.B.: Als uw snelheid achteruit boven 7 km/h (4 mph) komt, worden de spiegels in hun normale rijstand teruggeplaatst voor beter zicht.

SPIEGELVERWARMING

De verwarming van de buitenspiegels werkt automatisch op basis van de buitentemperatuur en de werking van de ruitenwissers.