

EEN HULPMIDDEL VOOR STARTEN AANSLUITEN

Als u het voertuig wilt starten met een hulpmiddel voor starten of een hulpaccu, volgt u de onderstaande instructies in de aangegeven volgorde.

1. Sluit de positieve (rode) hulpstartkabel aan op de pluspool (+) van de lege accu.
2. Sluit de negatieve (zwarte) hulpstartkabel aan op het massapunt in het voertuig.
3. Schakel de starthulp in.
4. Start de motor en laat deze stationair lopen.
5. Koppel de negatieve (zwarte) hulpstartkabel los van de accupool van het voertuig.
6. Schakel de starthulp uit.
7. Koppel de positieve (rode) hulpstartkabel los van de accupool van het voertuig.

DE ACCU VERWIJDEREN

Om de accu na het verwijderen weer aan te brengen zijn speciale gereedschappen nodig. Daarom mag het verwijderen en aanbrengen van de accu alleen door deskundig personeel worden uitgevoerd. Neem contact op met uw dealer/erkende reparateur.

DE ACCU OPLADEN

Als het noodzakelijk is de accu op te laden, moet de accu uit het voertuig worden verwijderd. Neem contact op met uw dealer/erkende reparateur.



Laat het loskoppelen, verwijderen of vervangen van een accu over aan een vakbekwame monteur. Neem contact op met uw dealer/erkende reparateur.



U dient lege batterijen op de juiste manier als afval te laten verwerken, aangezien ze een aantal schadelijke stoffen bevatten. Vraag uw dealerbedrijf/erkende reparateur of de plaatselijke autoriteiten om advies over afvalverwerking.

DE VOERTUIGACCU VERVERGEN

Als de accu moet worden vervangen, moet de accu uit het voertuig worden verwijderd. Neem contact op met uw dealer/erkende reparateur.



Laat het loskoppelen, verwijderen of vervangen van een accu over aan een vakbekwame monteur. Neem contact op met uw dealer/erkende reparateur.



U dient lege batterijen op de juiste manier als afval te laten verwerken, aangezien ze een aantal schadelijke stoffen bevatten. Vraag uw dealerbedrijf/erkende reparateur of de plaatselijke autoriteiten om advies over afvalverwerking.

GEVOLGEN VAN HET LOSKOPPELEN

Het loskoppelen van de accu kan voor een aantal voertuigsystemen gevolgen hebben, vooral als de accu vóór het loskoppelen onvoldoende is opgeladen. Het alarm kan, afhankelijk van de status ervan, bijvoorbeeld afgaan op het moment dat de accu wordt losgekoppeld. Als het alarm inderdaad afgaat, kunt u het beveiligingssysteem op de gebruikelijke manier met de Smart-key uitschakelen. U zult de ruiten misschien opnieuw moeten kalibreren, zodat zij weer goed werken.