

EEN ENKELE TOETS VAN DE GARAGEDEUROPENER OPNIEUW PROGRAMMEREN

Om apparatuur te programmeren onder een reeds geprogrammeerde toets:

1. Houd de gewenste, reeds geprogrammeerde toets op de garagedeuropener gedurende ten minste 20 seconden, maar niet langer dan 30 seconden, ingedrukt totdat het waarschuwinglampje begint te knipperen.
2. Zonder de toets op de binnenspiegel los te laten, houdt u het uiteinde van de handzender ongeveer 50 tot 150 mm (2 tot 6 inch) bij het zendontvangapparaat in de binnenspiegel vandaan. U moet het waarschuwinglampje kunnen blijven zien.
3. Voer stap 3 onder **Programmeren** uit.

TOEGANGSHEKKEN PROGRAMMEREN

Vanwege de technische uitvoering van sommige toegangshekken dient u tijdens het programmeren om de twee seconden opnieuw op de toets van de handzender te drukken.

Blijf de gewenste toets op de binnenspiegel ingedrukt houden terwijl u met de handzender werkt, totdat het waarschuwinglampje snel begint te knipperen.

INFORMATIE EN ASSISTENTIE



Als u uw voertuig verkoopt of wegdoet, raden wij u aan de toetsen op het zendontvangapparaat om veiligheidsredenen te wissen.

Voor informatie over het assortiment aan compatibele producten en accessoires of voor ondersteuning kunt u contact opnemen met een dealer/erkende reparateur.

U kunt ook contact opnemen met de hulpdienst van de leverancier op het telefoonnummer **0 0800 0466 354 65**. Dit gratis telefoonnummer kan in heel Europa worden gebruikt. U hoeft geen landcode te gebruiken (de eerste nul is niet nodig wanneer u vanuit Duitsland belt).

Ten slotte kunt u ook via het internet met de leverancier contact opnemen. Het adres van de website is **www.eurohomelink.com**. Het e-mail adres is: **info@eurohomelink.com**.

N.B.: Bewaar de originele zender voor later gebruik of latere programmeerprocedures, voor als u bijvoorbeeld een nieuw voertuig koopt.

N.B.: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio of TVstoring die door onbevoegde wijzigingen aan deze apparatuur veroorzaakt wordt. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de apparatuur teniet doen.