

7. Mistlichten voor: Werken alleen wanneer dimlichten, koplampen of automatische inschakeling van verlichting is geselecteerd. Draai de ring weg van het stuurwiel en laat los. Het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel gaat branden. Zie **51, VOORMISTLICHTEN (GROEN)**.

Let op: In het geval van een defecte lamp kunnen sommige lampen alleen door een dealer/erkende reparateur worden vervangen. Zie **223, GLOEILAMPJES VERVANGEN**.

DAGRIJLICHTEN

De dagrijlichten zijn LED-lampen.

Met de lichtschakelaar in de stand **UIT** of **AUTO** en bij lichtomstandigheden waarbij de koplampen niet hoeven te zijn ingeschakeld, gaan de dagrijlichten automatisch onder de volgende omstandigheden aan:

- De motor draait.
- De transmissieselectieknop staat niet in de parkeerstand (automatische transmissie).
- De parkeerrem is niet aangetrokken – marktafhankelijk.



Tenzij de dagrijverlichting wettelijk verplicht of verboden is, kan uw dealer/erkende reparateur de dagrijverlichting uit- of inschakelen.

KOPLAMPVERTRAGING BIJ UITSTAPPEN

Deze functie werkt wanneer de hoofdverlichtingsschakelaar in de stand **AUTO (5)** staat en het contact is uitgeschakeld. De koplampen blijven maximaal 240 seconden lang branden.

N.B.: De vertraging kan via het menu **Voertuiginstellingen** worden gewijzigd. Zie **44, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

De vertraging bij uitstappen kan op elk moment worden uitgeschakeld door op de koplampknop op de Smart-key te drukken.

GROOTLICHTHULP

Deze functie van de xenonverlichting schakelt het grootlicht automatisch in en uit onder specifieke wegverlichtingsomstandigheden en op voorwaarde dat er geen lichten van andere voertuigen zijn. Het systeem wordt pas actief als de omgevingslichtsterkte tot onder een van tevoren ingesteld niveau is gedaald.

N.B.: Wij raden u aan om de grootlichthulp tijdens terreinrijden niet in te schakelen.

Het automatische grootlicht werkt alleen als de hoofdverlichtingsschakelaar in de stand **AUTO (5)** staat en de gedimde koplampen zijn ingeschakeld.

Het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel brandt wanneer grootlichthulp is geselecteerd. Zie **52, GROOTLICHTHULP (GROEN)**.

Grootlichthulp wordt pas actief wanneer de voertuigsnellheid hoger is dan 40 km/h (25 mph). Het systeem wordt gedeactiveerd als de rijsnellheid daalt tot onder 24 km/h (15 mph).

Als u het grootlicht handmatig wilt inschakelen, zet u de stuurkolomhendel in de normale stand voor grootlicht. Zet de stuurkolomhendel weer in de ruststand om de grootlichthulp weer in te schakelen.

U kunt handmatig overschakelen van grootlicht naar gedimde koplampen door de stuurkolomhendel in de stand voor knipperen met grootlicht **(2)** te zetten. Hiermee schakelt u de grootlichthulp uit. Zet de stuurkolomhendel in de stand voor grootlicht **(1)** en daarna in de ruststand om de grootlichthulp weer in te schakelen.