

2. Bij een voertuig dat vanaf een andere rijstrook op uw rijstrook invoegt. De sensor kan het voertuig pas detecteren als het voertuig geheel op uw rijstrook rijdt.
3. Er kunnen detectieproblemen optreden wanneer voertuigen vóór u een bocht nemen.
4. Wanneer een stilstaand voertuig wordt ingehaald. Hierdoor kan onzekerheid ontstaan, omdat het systeem niet weet welk voertuig moet worden gevolgd.
5. Wanneer het voertuig vóór u uw rijstrook verlaat. Hierdoor kan onzekerheid ontstaan, omdat het systeem niet weet welk voertuig moet worden gevolgd.

De ACC kan in deze gevallen onverwachts in werking treden. U moet op uw hoede blijven en zo nodig overnemen.

ACC-STORING

Als zich tijdens de werking van de ACC of volgfunctie een storing voordoet, wordt de ACC uitgeschakeld en kunt u deze niet gebruiken tot de storing is verholpen. Op het message centre verschijnt kort de mededeling **BESTUURDER OVERNEMEN**, gevolgd door de mededeling **CRUISE CONTROL NIET BESCHIKBAAR**.

In alle andere gevallen wordt bij een storing in de ACC of een bijbehorend systeem de mededeling **CRUISE CONTROL NIET BESCHIKBAAR** op het scherm weergegeven. Het is dan niet mogelijk om de ACC te activeren, ongeacht de ingeschakelde functie.

Ophopingen van vuil, sneeuw of ijs op de radarsensor of afdekking kunnen de werking van de ACC beperken. Ook het monteren van een voorbeschermplaat of van metalen emblemen kan de werking van de ACC belemmeren.

Als dit gebeurt terwijl het systeem in de cruise control/volgfunctie van de ACC staat, klinkt er een geluidssignaal en wordt de mededeling **BESTUURDER OVERNEMEN** kort weergegeven. Vervolgens verschijnt de mededeling **RADARSENSOR GEBLOKKEERD**.

***N.B.:** Dezelfde mededelingen kunnen verschijnen terwijl u op een overzichtelijke weg rijdt, waar de radar weinig obstakels hoeft te detecteren.*

Door de obstructie te verwijderen kan het systeem weer normaal functioneren. Indien de belemmering aanwezig is terwijl de ACC niet actief is (bijvoorbeeld bij de eerste start of bij uitgeschakelde ACC), wordt de mededeling **RADARSENSOR GEBLOKKEERD** weergegeven.

Banden die niet zijn goedgekeurd voor uw voertuig, kunnen afwijkende afmetingen hebben. Dit kan de juiste werking van de ACC belemmeren.

NADERINGSALARM



Het is mogelijk dat het systeem niet op langzaam rijdend verkeer reageert.



Het naderingsalarm maakt gebruik van dezelfde radarsensor als de adaptieve cruise control. Dezelfde prestatiebeperkingen zijn van toepassing, zie 121, **OVERZICHT VAN DE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL**.

U kunt het naderingsalarm in- en uitschakelen in het menu Voertuiginstellingen op het message centre. Zie 44, **MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

Zodra u het naderingsalarm inschakelt, gaat het waarschuwinglampje op het instrumentenpaneel branden. Zie 51, **NADERINGSALARM (GROEN)**.