

Nadat de achterklep is geopend tot de ingestelde hoogte, kunt u hem met de hand omhoog of omlaag zetten. Als de achterklep niet correct wordt geopend of gesloten, sluit u hem met de hand en drukt u opnieuw op de ontgrendelknop op de achterklep.

Wanneer de achterklep de laagste positie bereikt, valt hij langzaam dicht in de volledig gesloten stand. Indien het voertuig eerder is vergrendeld en beveiligd, knipperen de alarmknipperlichten om te bevestigen dat het voertuig is vergrendeld en opnieuw is beveiligd in de vorige vergrendelde en beveiligde status. Mogelijk hoort u een geluidssignaal als bevestiging.

N.B.: Als u op een bedieningselement voor de achterklep drukt terwijl de achterklep bezig is met openen of sluiten, stopt de beweging van de achterklep. Als u echter op een bedieningselement voor de achterklep drukt terwijl de achterklep in de fase van langzaam dichtvallen verkeert, wordt het verzoek tot openen genegeerd.



Voordat u de achterklep bedient, moet u ervoor zorgen dat geen lichaamsdelen van personen in de buurt van het voertuig door de achterklep bekneeld kunnen raken. De functie voor het langzaam dichtvallen van de achterklep is niet voorzien van een obstructiedetectie. Zelfs met een obstructiedetectie bestaat er een risico op ernstig letsel of zelfs de dood.

Obstructiedetectie tijdens het openen: Als een voorwerp dat het openen van de achterklep kan hinderen wordt gedetecteerd, stopt de achterklep met bewegen. Verwijder eventuele obstructies en druk nogmaals op de ontgrendelknop op de achterklep om deze te openen.

Detectie van objecten tijdens het sluiten: als een object wordt waargenomen dat een obstructie zou vormen bij het sluiten van de achterklep, stopt de beweging van de achterklep en gaat deze naar de stand volledig open. U hoort een geluidssignaal ter bevestiging dat het vergrendelen is mislukt. Verwijder eventuele obstructies en druk nogmaals op de knop voor het sluiten van de achterklep om deze te sluiten.

OPENINGSHOOGTE VAN DE ACHTERKLEP

U kunt de maximale openingshoogte naar wens instellen. Dit is handig in parkeerruimtes met lage plafonds of gewoon voor het gemak.

1. Open de achterklep tot de hoogte die u wilt instellen als de maximale hoogte. Druk op een bedieningselement voor de achterklep om de beweging te stoppen op de gewenste openingshoogte. U kunt de definitieve openingshoogte desgewenst met de hand aanpassen.
2. Zorg ervoor dat de achterklep gedurende ten minste 3 seconden niet beweegt.
3. Houd de knop voor het sluiten van de achterklep gedurende tien seconden ingedrukt om de maximale openingshoogte van de achterklep in te stellen.
4. Sluit de achterklep en open hem weer om te controleren of deze tot de geprogrammeerde hoogte open gaat.

N.B.: Als na het uitvoeren van stap 3 van de procedure de achterklep automatisch sluit, is de gewenste openingshoogte niet ingesteld. Herhaal de procedure en zorg dat u alle stappen volgt.