

2. Gebruik de toetsen voor omhoog of omlaag zoeken van de navigatieregeling om door de lijst met tracks of mappen te bladeren.
3. Druk op **OK** om de geselecteerde track af te spelen of map te openen.

MP3 HERHALEN EN WILLEKEURIG AF SPELEN

Tijdens het afspelen van een MP3-CD kunt u o.a. kiezen voor de opties **Herh.** en **Willek.**.

DRAAGBARE MEDIA-AANSLUITINGEN (STANDAARDSYSTEEM)

Draagbare apparatuur kan worden aangesloten via de mediahub van het voertuig. Het betreft de volgende apparatuur:

- USB-massaopslagapparaten (bijvoorbeeld een geheugenstick). De apparaten moeten gebruik maken van het bestandsformaat FAT of FAT32.
- iPod® (iPod Classic, iPod Touch, iPhone en iPod Nano worden ondersteund. Volledige werking van oudere apparaten kan niet worden gegarandeerd). De werking van de iPod Shuffle kan niet worden gegarandeerd.
- AUX-apparaten (persoonlijke geluidsapparaten, MP3-spelers, alle iPods).
- Apparatuur met Bluetooth®-aansluiting. De apparaten moeten protocollen A2DP en AVRCP Bluetooth® ondersteunen.

N.B.: *iPod® is een handelsmerk van Apple Computer Inc., dat is geregistreerd in de VS en andere landen.*

Gebruik de **AUX**-toets (5) voor het aansluiten van draagbare opslagapparatuur. Een groot aantal van de bedieningselementen is hetzelfde als bij het afspelen van een CD.



Koppel de iPod los wanneer u het voertuig verlaat. Als u dit nalaat, kan de batterij van de iPod leeg raken.

Om de geluidskwaliteit bij het afspelen te optimaliseren, gebruikt u verliesloze compressie voor het opslaan van mediabestanden op uw iPod. Als dit niet mogelijk is, raden wij u aan om voor gecomprimeerde bestanden een bitrate van minimaal 192 kb/s te gebruiken (een hogere bitrate wordt ten sterkste aangeraden).

Voor mediabestanden die via USB of MP3-spelers worden geleverd, is de hoogste compressieverhouding die wordt ondersteund 320 kilobits per seconde (kb/s). Als een compressieverhouding van minder dan 128 kbps wordt gebruikt, kan de DSP-functionaliteit (Digital Signal Processing) verloren gaan.

N.B.: *Sommige MP3-spelers hebben mogelijk hun eigen bestandsindeling, die niet door dit systeem wordt ondersteund. Om uw MP3-speler te kunnen gebruiken, dient u hem in te stellen als verwijderbaar USB-apparaat of massageheugenapparaat. U kunt alleen muziek afspelen die u in deze functie(s) op het apparaat hebt gezet.*