

**N.B.:** Kijk de krik af en toe na, maak de bewegende delen schoon en vet ze in, vooral de schroefdraad, om corrosie te voorkomen.

## HET RESERVEWIEL VERWIJDEREN

 Verwijder het reservewiel voordat u het voertuig opkrikt om te voorkomen dat het voertuig uit balans raakt terwijl het staat opgekrikt.

 Het reservewiel is zwaar. Als u het verkeerd hanteert, kan dit letsel tot gevolg hebben. Wees bij het tillen en manoeuvreren van de wielen uitermate voorzichtig.

 Zet het reservewiel of het verwijderde wiel altijd met de bevestigingsbout in de juiste positie vast.

 Gebruik geen pneumatisch of elektrisch gereedschap om het reservewiel los te draaien. Als u dit toch doet, kunt u het mechanisme beschadigen.

1. Om toegang te krijgen tot het ruimtebesparende reservewiel vouwt u de achterrand van de afdekking naar voren en verwijdert u hem.
2. Draai de borgring van het ruimtebesparende reservewiel linksom om toegang te krijgen tot de bevestigingsbout.
3. Draai de bevestigingsbout linksom totdat hij loskomt.
4. Verwijder het ruimtebesparende reservewiel.

## BELANGRIJK - GEBRUIK VAN RUIMTEBESPAREND RESERVEWIEL

 Ga te werk volgens de aanwijzingen op de waarschuwingssticker op het ruimtebesparende reservewiel. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot instabiliteit van het voertuig en problemen met de banden.



Het ruimtebesparend reservewiel is **UITSLUITEND VOOR TIJDELIJK GEBRUIK**, indien gemonteerd. Rijd voorzichtig wanneer er een ruimtebesparend reservewiel is gemonteerd. Zorg ervoor dat zo snel mogelijk een velg/band-combinatie met de oorspronkelijke afmetingen wordt gemonteerd.



Monteer nooit meer dan één ruimtebesparend reservewiel op het voertuig.



Het ruimtebesparende reservewiel moet worden opgepompt tot 4,2 bar (60 psi, 420kPa) en kan niet worden gerepareerd.



De maximumsnelheid met een reservewiel voor "tijdelijk gebruik" is 80 km/h (50 mph).



Wanneer u het ruimtebesparende wiel gebruikt, moet de DSC zijn ingeschakeld.



Om een ruimtebesparend reservewiel mag u geen tractievoorzieningen zoals sneeuwkettingen aanbrengen.

## DE KEGGEN VOOR DE WIELEN GEBRUIKEN

**N.B.:** In de gereedschapssset worden geen wielkeggen geleverd.

Wielkeggen zijn een nuttige uitbreiding van de gereedschapssset van het voertuig. Let op de volgende punten bij het gebruik van wielkeggen.



Voordat u het voertuig opkrikt, moet u keggen aanbrengen bij het wiel diagonaal tegenover het wiel dat u wilt vervangen.