

lijst met DAB-diensten.....	203	sneeuwkettingen.....	262
MP3-bestanden afspelen.....	207	snelheidsclassificaties.....	256
nieuwsinformatie.....	202	TPMS.....	263
radiostation automatisch opslaan.....	200	waarschuwinglampje.....	51
radiostation vastzetten.....	201	veiligheid bandenreparatie.....	265
schermtaal.....	202	ventielen.....	259
serviceLink.....	204	vervangen.....	264
toonregeling.....	198	vervangende.....	259
verkeersinformatie.....	201	vervanging door normale velg en band.....	264
volume van verkeersinformatie.....	202	wettelijke voorschriften India.....	262
voorkeuzetoetsen radio.....	200	winter.....	261
Audiostelsel, schermtaal.....	202	zijmarkeringen.....	255
Automatische inschakeling verlichting		Bandenreparatieset.....	265
ruitensensordetectie.....	55	druk controleren.....	267
Automatische transmissie.....	99	gebruik.....	266
storing.....	101	gebruiksaanwijzingen.....	266
transmissiekeuzeknop komt niet		reparatieprocedure.....	266
omhoog.....	101	veiligheid.....	265
transmissieselectieknoop.....	101	veiligheidsinformatie.....	265
waarschuwinglampje schakelhendel.....	51	Bandenspanning	
Automatisch inzoomen (navigatie).....	183	banden.....	257
Automatisch opslaan		Bandenspanning controleren na reparatie.....	267
opgeslagen radiostation beluisteren.....	200	Bandenspanningsbewakingssysteem	
radiostations opslaan.....	200	(TPMS).....	263
Automatisch vergrendelen.....	12, 15	Bedieningselementen	
		standaardaudiosysteem.....	197
B		Bedieningselementen audiosysteem	
Bagage		taalkeuze.....	202
kofferruimte.....	86	Bedieningselementen draagbare media	
Bagage meenemen		standaardaudiosysteem.....	197
bagage vastzetten.....	86	Bedieningselementen stuur	
Bagage vastzetten.....	86–87	telefoon.....	176
Banden		Beeld op volledig scherm voor video.....	163
banden onderhouden.....	256	Bellen.....	211
bandenspanning.....	257	Benzine	
belangrijke informatie.....	270	brandstofsoorten.....	212
gebruik bandenreparatie.....	266	specificatie.....	216
markeringen aan zijkant.....	255	Benzineverbruik.....	216
platte plekken.....	260	Benzinevulklep.....	214
reparatieprocedure.....	266	noodontgrendeling.....	214
reparatieset.....	265	Beperkte stoelbeweging.....	21
reservewiel gebruiken.....	270	Berging	
ruimtebesparend reservewiel.....	264	terrein.....	275
slijtage door veroudering.....	261	trekpunten.....	274

vervoer.....	273	koppelen.....	175, 210
Bestemming invoeren.....	184	overzicht.....	173
postcode.....	186	pictogrammen.....	176
zoekgebied.....	183	telefoonboek.....	177
Beveiliging		veiligheid.....	174
alarm.....	219	veiligheid.....	209
hellingshoekdetector.....	18	Boordcomputer.....	45
automatisch opnieuw vergrendelen en		brandstofverbruik.....	46
beveiligen.....	15	gemiddelde snelheid.....	46
bevestiging van vergrendeling.....	15	gereden afstand.....	46
enkelvoudig vergrendelen.....	14	resetten.....	46
noodstroomsirene.....	17	resterende afstand met beschikbare	
vergrendelen bij sluiten mislukt.....	16	brandstof.....	46
Beveiliging tegen verkeerde brandstof.....	215	Borden herkennen.....	136
Beveiliging van passagiersruimte		Brandstof en brandstof tanken.....	214
tijdelijk uitschakelen.....	17	benzine.....	212
Bewakingssysteem bandenspanning (TPMS)		beveiliging tegen verkeerde brandstof.....	215
banden onderhouden.....	256	brandstofsificatie.....	216
ventielen.....	259	brandstofvulklep.....	214
vervanging door normale velg en band.....	264	diesel.....	213
waarschuwinglampje.....	51	ethanol.....	212
Binnenkant reinigen.....	231	lege brandstoftank.....	214
airbagafdekkingen.....	233	methanol.....	212
vloerbedekking en matten.....	233	methyl tertiaire butylether (MTBE).....	213
Binnenvergrendeling.....	18	milieuvriendelijke benzine.....	213
Binnenverlichting.....	57	octaangehalte.....	212
gloeilampen vervangen.....	223	tankinhoud.....	216
gloeilampspecificaties.....	288	verbruik.....	216
intensiteit.....	58	voorzorgsmaatregelen.....	212
sfeerverlichting.....	58	zwavelgehalte van diesel.....	213
typen.....	57	Brandstofpeilmeter.....	44
Bluetooth		Brandstofsysteem.....	222
bellen.....	211	Brandstofverbruik.....	216
compatibiliteit.....	174, 209	binnen bebouwde kom.....	216
draagbare media		buiten bebouwde kom.....	216
afspelen.....	157	gecombineerde cycli.....	216
koppelen.....	158	Buitenkant reinigen.....	230
koppelen		Buitenland, rijden in het	
via telefoon.....	174	koplampen.....	55
nummers kiezen.....	211	verlichtingsveld.....	55
ophangen.....	211	Buitenspiegels.....	63
oproep beantwoorden.....	211	dodehoekmonitor.....	65
oproep weigeren.....	211	detectie naderend voertuig.....	67
telefoon.....	173, 210	sensors.....	68