

DE BOORDCOMPUTER GEBRUIKEN



E150760

Door de knop **i** kort (maximaal 1 seconde) of meerdere keren kort in te drukken kunt u door de informatie in de boordcomputer bladeren. De beschikbare opties zijn:

- Datum en kilometer teller.
- Gereden afstand.
- Gemiddelde snelheid tijdens de rit.
- Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de rit.
- Huidig brandstofverbruik (gemiddeld brandstofverbruik op de korte termijn).
- Beschikbare afstand met de resterende brandstof.
- Leeg scherm.
- Statusweergave ECO-datasysteem.

N.B.: Deze opties kunnen worden in- en uitgeschakeld via de menu's **Boordcomputer** en **Ritinformatie** van het instrumentenpaneel, met uitzondering van de statusweergave van het ECO-datasysteem en de opties **Datum** en **Kilometer teller**.

U kunt de waarden van de boordcomputer weer op nul zetten door de knop **i** 2 seconden lang ingedrukt te houden.

Om de waarde van het brandstofverbruik op nul te zetten, houdt u de toets ingedrukt totdat het scherm leeg is.

U kunt de waarden voor de afstand, de gemiddelde snelheid en het gemiddelde brandstofverbruik voor ritgeheugen A en B weer op nul zetten. Stel het boordcomputerscherm zo in dat de rit die u wilt resetten wordt weergegeven, druk dan op de knop **i** en houd deze ingedrukt totdat de mededeling **Dagteller wordt teruggesteld** wordt weergegeven.

Het ritgeheugen Auto kan niet handmatig worden gereset. Dit gebeurt automatisch telkens als het contact wordt ingeschakeld.

U kunt ritten bij elkaar optellen, zodat er een continue opname ontstaat. Druk de knop **i** langer dan 1 seconde in wanneer de waarden voor afstand, gemiddelde snelheid en gemiddelde brandstofverbruik uit het automatische ritgeheugen worden weergegeven.

Laatste rit wordt toegevoegd of **Laatste rit wordt verwijderd** verschijnt op het scherm.

Houd de knop langer dan 1 seconde ingedrukt om de informatie van de vorige rit toe te voegen aan of te verwijderen uit de huidige rit en het nieuwe totaal weer te geven. Er geldt geen limiet voor het aantal keren dat u dit kunt doen voordat het contact wordt uitgeschakeld.

GEREDEN AFSTAND

De afstand die is afgelegd sinds u het geheugen het laatst op nul heeft gezet. De maximale afstand die het scherm kan aangeven is 9999,9 kilometer (of mijl). Als u deze afstand overschrijdt, zet de computer de waarde automatisch weer op nul.

BEREIK

Dit geeft de afstand weer (in kilometers of mijlen) die het voertuig nog moet kunnen afleggen met de brandstof die in de tank zit, aangenomen dat het brandstofverbruik en de rijstijl constant blijven.