

- Raak de pijl omhoog een of twee keer aan om een lagere ventilatiestand in te stellen (respectievelijk 2 blauwe blokjes en 1 blauw blokje).
- Raak de pijl omhoog een derde keer aan om de stoelventilatie uit te schakelen.

Stoelzone kiezen

Door op de schermtoets **Stoelzone** te drukken en deze ingedrukt te houden, doorloopt u 3 keuzemogelijkheden voor de zone: volledige stoel, kussen of alleen rugleuning.

HULPVERWARMING

Mogelijk is uw voertuig uitgerust met een hulpverwarming die werkt op brandstof die uit de brandstoftank van uw voertuig wordt gehaald. De verwarming werkt alleen bij lage omgevingstemperaturen terwijl de motor draait. De hulpverwarming verhoogt de temperatuur van het koelmiddel voor verbeterde prestatie van de verwarming. De hulpverwarming kan ook worden geregeld door de getimede temperatuurregeling (indien aanwezig).

Wanneer de verwarming werkt, kunt u waarschijnlijk uitlaatgassen onder de voorkant van uw voertuig zien komen. Dit is normaal en u hoeft zich hierover geen zorgen te maken.



Schakel de hulpverwarming niet in wanneer u aan het tanken bent. Hierdoor kunnen brandstofdampen tot ontsteking worden gebracht, met een brand of ontploffing tot gevolg.



Gebruik de hulpverwarming niet wanneer het voertuig zich in een afgesloten ruimte bevindt. Dit veroorzaakt namelijk een ophoping van zeer giftige dampen, die tot bewusteloosheid of de dood kunnen leiden.

GETIMEDE TEMPERATUURREGELING

De getimede temperatuurregeling zorgt voor een aangename temperatuur in de passagiersruimte voordat de bestuurder en passagiers in het voertuig stappen. Afhankelijk van de buitentemperatuur zuigt het systeem verse lucht aan om de passagiersruimte te koelen of schakelt het systeem de hulpverwarming in om de passagiersruimte te verwarmen.

De hulpverwarming wordt ook gebruikt om de motor voor te verwarmen zodat de motor onder zeer koude omstandigheden gemakkelijker start.

U kunt de getimede temperatuurregeling zowel met het touchscreen als met de afstandsbediening bedienen.

Het systeem functioneert mogelijk niet of kan automatisch worden uitgeschakeld in de volgende gevallen:

- Het brandstofpeil is laag.
- De accu van het voertuig is bijna leeg.
- De koelvloeistoftemperatuur is hoger dan de benodigde waarde.

EEN TIJDSDUUR VOOR DE GETIMEDE TEMPERATUURREGELING INSTELLEN

Met het touchscreen kunt u zowel vooraf ingestelde activeringstijden programmeren als de getimede temperatuurregeling handmatig bedienen.

Wanneer het systeem in werking is, knippert de LED in de toets **AUTO**.

N.B.: Het systeem stopt met werken zodra u de motor start.