

5. **Beenruimteverlichting:** Gaat branden wanneer de portieren worden ontgrendeld en gaat uit 60 seconden nadat alle portieren zijn gesloten, wanneer de motor start of wanneer het voertuig wordt vergrendeld.
6. **Binnenverlichting/kaartleesverlichting achterin:** Gaat branden wanneer de portieren worden ontgrendeld en gaat uit 60 seconden nadat alle portieren zijn gesloten, wanneer de motor wordt gestart of als het voertuig wordt vergrendeld. Druk op de knop om de verlichting met de hand in of uit te schakelen. Raak de lens van de binnenverlichting voorin 2 seconden lang aan om de automatische werking van de binnenverlichting achterin in of uit te schakelen.
7. **Verlichting kofferruimte:** Gaat branden wanneer de achterklep wordt geopend.

INTENSITEIT VAN DE BINNENVERLICHTING

Terwijl de externe lampen zijn ingeschakeld, kan de intensiteit van de schakelaarverlichting worden aangepast. Zie **324**, **BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DE BESTUURDER**.

SFEERVERLICHTING

Bij sommige voertuigen kan de LED-sfeerverlichting via het aanraakscherm worden geconfigureerd wat betreft kleur en intensiteit. Hoewel de externe lampen ingeschakeld moeten zijn terwijl wijzigingen worden gemaakt, kan gedurende 1 seconde een voorbeeld worden weergegeven van wijzigingen die zijn aangebracht als de externe lampen zijn uitgeschakeld. Zie **77**, **EXTRA FUNCTIES**.

N.B.: In voertuigen zonder instelbare sfeerverlichting brandt de binnenverlichting met het witte standaardlicht.