

5. **Menu:** raak deze toets aan om het videomediamenü te bekijken. Op sommige schermen is deze schermtoets vervangen door de toets **Bladeren**.
6. Verder zoeken: druk op deze toets om het volgende hoofdstuk van de DVD te bekijken of door videobestanden te bladeren.
7. Raak deze toets aan om het afspelen te stoppen. Raak de toets een tweede keer aan om het afspelen volledig te stoppen en de DVD naar het begin terug te spoelen.
8. Raak deze toets aan om het afspelen te starten/hervatten.
9. Terug zoeken: druk op deze toets om het vorige hoofdstuk van de DVD te bekijken of door videobestanden te bladeren.

Zie **142, BEDIENINGSELEMENTEN AUDIO/VIDEO** voor informatie over de sleuf voor het laden van CD's/DVD's en de uitwerptoets en over het gebruik van de audio-/videobedieningselementen op de geluidsinstallatie en het stuurwiel.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING VAN VIDEOMEDIA TIJDENS HET RIJDEN

Het videobeeld wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het voertuig gaat rijden. Het touchscreen geeft het scherm **TV/Mijn video** weer en de relevante veiligheidsmededeling wordt weergegeven. Als dubbele weergave is gespecificeerd, verschijnt de vraag of de passagier de dubbele weergave wil inschakelen. Zie **165, DUBBELE WEERGAVE**.

BEELD OP VOLLEDIG SCHERM

Terwijl het volledige scherm is geselecteerd, werken de zoekpictogrammen op dezelfde manier als bij de voorbeeldweergave.

Raak de relevante schermtoets aan om de optie **4:3, 16:9** of **Zoom** voor het beeldformaat te selecteren.