



De actieve parkeerassistent mag niet worden gebruikt wanneer:

- Een ruimtebesparend reservewiel is gemonteerd.
- Een sensor is beschadigd of de bumper zodanig beschadigd is dat een bevestigingspunt van de sensor is geraakt.
- Een sensor wordt gehinderd door voorwerpen die aan het voertuig zijn bevestigd, zoals bumperplaten, fietsenrek, aanhanger of stickers.
- Het voertuig wordt ingezet voor het transporteren van een lading die buiten het voertuig uitsteekt, bijvoorbeeld een trailer.

N.B.: Alle portieren en de achterklep moeten goed gesloten zijn.

N.B.: Tijdens elke manoeuvre van de actieve parkeerassistent blijft de parkeerhulp ingeschakeld en klinkt een geluidssignaal als er vlakbij het voertuig obstakels worden gedetecteerd.

N.B.: U kunt een parkeermanoeuvre op ieder moment annuleren door het stuurwiel vast te pakken of te verdraaien of door op de toets voor de actieve parkeerassistent te drukken.

N.B.: Wanneer de actieve parkeerassistent aan beide kanten van de weg een rij geparkeerde auto's kan detecteren en besluit dat er niet voldoende ruimte beschikbaar is voor achteruit inparkeren, wordt de parkeerplek afgewezen, zelfs als de bestuurder denkt dat er wel voldoende parkeerruimte beschikbaar is. De bestuurder behoudt de optie om de actieve parkeerassistent uit te schakelen en de parkeermanoeuvre zelfstandig uit te voeren.

ACTIEVE PARKEERASSISTENT

De actieve parkeerassistent is een hulpmiddel om in krappe parkeervakken of -ruimten te parkeren. Als u de actieve parkeerassistent wilt activeren, drukt u op knop van de actieve parkeerassistent totdat de gewenste optie is geselecteerd.

1. De actieve parkeerassistent wordt weergegeven op het message centre, met het bericht dat er **gezocht** wordt. Alle berichten van de actieve parkeerassistent worden op het message centre weergegeven. Wanneer de tekst of een geluid een instructie aangeeft, dient u deze uit te voeren.

Terwijl het voertuig vooruit rijdt, wordt de grootte van de potentiële parkeerplaatsen beoordeeld.

N.B.: Na het inschakelen zoekt de actieve parkeerassistent naar een parkeerplek aan de passagierskant van het voertuig. Om te zoeken naar een vrije parkeerplek aan de bestuurderskant, bedient u de richtingaanwijzer aan de bestuurderskant.

N.B.: Om de actieve parkeerassistent effectief te laten zoeken, houdt u een afstand van 0,5 m tot 1,5 m (1,6 ft 4,9 ft) tussen het voertuig en de rij met geparkeerde voertuigen/obstakels waartussen het voertuig moet worden geparkeerd.

N.B.: Automatisch zoeken is actief wanneer de rijsnelheid lager is dan 30 km/h (18 mph). Wanneer de actieve parkeerassistent is geactiveerd, is mogelijk al een voorafgaande parkeerruimte gevonden. Als u een voorafgaande parkeerruimte aan de andere kant wenst, bedient u de richtingaanwijzer in de desbetreffende richting.