

2. U hoort u een korte bevestigingstoon wanneer een geschikte parkeerplek is gevonden en de melding **Ruimte gevonden** wordt weergegeven. Vervolgens wordt de melding **Rij naar voren** of **Stop! en laat het stuur los** weergegeven, afhankelijk van de huidige positie van het voertuig.
3. Wanneer het voertuig stilstaat, wordt de instructie **Selecteer R en wacht op instructies** gegeven. Het systeem van de actieve parkeerassistent neemt vervolgens de besturing van het voertuig over. Het stuurwiel moet worden losgelaten. Laat het rempedaal voorzichtig los om het voertuig langzaam de parkeerplaats in te rijden. Volg de aanwijzingen op het message centre.



Tijdens de parkeermanoeuvre is de bestuurder volledig verantwoordelijk voor de bediening van het gaspedaal en het rempedaal.

***N.B.:** Als het stuurwiel handmatig wordt gedraaid tijdens het parkeren, wordt de actieve parkeerassistent gedeactiveerd.*

***N.B.:** Als de rijsnelheid tijdens de manoeuvre hoger is dan 5 km/h (3 mph), geeft de actieve parkeerassistent een bericht weer totdat de rijsnelheid daalt tot minder dan 5 km/h (3 mph). Als de rijsnelheid hoger is dan 7 km/h (4 mph), wordt de actieve parkeerassistent gedeactiveerd.*

4. Als verder manoeuvreren op de parkeerplaats is vereist, worden aanvullende instructies op het message centre weergegeven. Volg de instructies.
5. Bij de parkeermanoeuvre is voltooid, wordt het bericht **STOP! Parkeerassistent voltooid** weergegeven en wordt het voertuig niet langer door de actieve parkeerassistent bestuurd.

Als een systeemstoring wordt gesignaleerd, hoort u een ononderbroken geluidssignaal en verschijnt een mededeling op het message centre. Neem contact op met een dealer/erkende reparateur.

UITPARKEREN

Uitparkeren helpt u uit krappe parallelle parkeerplaatsen te manoeuvreren. Om het systeem correct te laten werken, moet het voertuig zijn geparkeerd in een ruimte met een ander voertuig aan de voorzijde.

Als u de actieve parkeerassistent wilt activeren, drukt u op knop van de actieve parkeerassistent totdat de gewenste optie is geselecteerd.

1. De parkeerhulp wordt weergegeven op het message centre, met een bericht **Genoeg ruimte voor verlaten**. Alle berichten van de actieve parkeerassistent worden op het message centre weergegeven. Wanneer de tekst of een geluid een instructie aangeeft, dient u deze uit te voeren.
 2. **Laat stuur los, meten...** wordt weergegeven. Het stuurwiel moet worden losgelaten.
 3. Er wordt een instructie **Kies D en wacht op instructie** weergegeven. Het systeem van de actieve parkeerassistent neemt vervolgens de besturing van het voertuig over. Laat het rempedaal voorzichtig opkomen om het voertuig langzaam uit de parkeerplaats te rijden. Volg de aanwijzingen op het message centre.
-  Tijdens de parkeermanoeuvre is de bestuurder volledig verantwoordelijk voor de bediening van het gaspedaal en het rempedaal.
-  Begin pas met het voertuig te rijden als het bericht **Rij voorzichtig vooruit** verschijnt.